INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Hydrauliczne podnośniki niskoprofilowe (modele: M80234, M80236 marki BJC) przeznaczone wyłącznie do podnoszenia samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej dopuszczalnego udźwigu (3 000 kg dla M80234 / 4 000 kg dla M80236).
- Zabrania się używania podnośnika do unoszenia, poziomiwania lub stabilizowania przyczep kempingowych oraz innych struktur budowlanych.

2. Zagrożenia

- Śmiertelne niebezpieczeństwo przy przebywaniu pod uniesionym pojazdem bez dodatkowego zabezpieczenia (kategoryczny zakaz przebywania pod uniesionym pojazdem bez podstawek warsztatowych).
- Ryzyko zsunięcia się lub upadku ładunku w przypadku przeciążenia urządzenia, podnoszenia na pochyłym podłożu lub braku zablokowania niepodnoszonych kół.
- Zagrożenie związane z gwałtownym opuszczeniem ładunku w razie nagłego odkręcenia zaworu zwalniającego.

3. Środki bezpieczeństwa

- Zawsze stosować środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne oraz rękawice robocze podczas pracy i konserwacji.
- Używać podnośnika wyłącznie na twardym, płaskim i równym podłożu.
- Przed przystąpieniem do prac pod uniesionym pojazdem bezwzględnie zabezpieczyć go za pomocą podstawek warsztatowych oraz zablokować niepodnoszone koła z obu stron klinami/hamulcem.
- Zapewnić, że ładunek jest przyłożony centralnie do siodła podnośnika.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz przebywania pod pojazdem wspartym wyłącznie na podnośniku hydraulicznym (brak podstawek warsztatowych).
- Zabrania się przekraczania maksymalnego udźwigu (3t dla M80234 / 4t dla M80236) oraz podnoszenia pojazdów z pasażerami w środku.
- Zabrania się stosowania przedłużaczy podpórek oraz modyfikowania ciśnienia zaworu ustawionego przez producenta.
- Zabrania się stosowania płynu hamulcowego lub oleju silnikowego do układu hydraulicznego (stosować zalecany płyn SAE10/95).

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie i sprawdzenie: Upewnić się, że podłoże jest twarde i płaskie. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i odpowietrzenie układu.
2. Podnoszenie: Zaciągnąć hamulec i zablokować koła. Zamontować rączkę, zamknąć zawór zwalniający (dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i pompować rączką, aż do osiągnięcia żądanej wysokości.
3. Zabezpieczenie: Podeprzeć uniesiony pojazd za pomocą podstawek warsztatowych (nikdy nie polegać wyłącznie na hydraulice).
4. Opuszczanie: Powoli otwierać zawór zwalniający, kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Unikać gwałtownego odkręcania zaworu.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Różnice modeli: Model M80234 zapewnia udźwig 3 000 kg, wysokość podnoszenia 75–500 mm, waga brutto ok. 32 kg; Model M80236 zapewnia udźwig 4 000 kg, wysokość podnoszenia 90–550 mm, waga brutto ok. 44 kg. Oba modele wymagają ok. 400 ml płynu hydraulicznego SAE10/95.

7. Utylizacja

Zużyty podnośnik należy przekazać do punktu recyklingu. Urządzenie zawiera olej hydrauliczny, dlatego nie wolno go oddawać do zwykłego punktu zbiórki złomu metalowego.

8. Dane techniczne (skrót)

- Modele: M80234 / M80236 (Marka: BJC)
- Maksymalny udźwig: 3 000 kg (M80234) / 4 000 kg (M80236)
- Wysokość podnoszenia: 75 – 500 mm (M80234) / 90 – 550 mm (M80236)
- Ilość płynu hydraulicznego: ~400 ml (zalecany SAE10/95)
- Waga brutto: ~32 kg (M80234) / ~44 kg (M80236)
- Projektowany okres eksploatacji: 3 lata

9. Identyfikacja produktu

PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY HYDRAULICZNY (Modele: M80234, M80236)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl