INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Elektryczna wyciągarka samochodowa (Model: M80812) o uciągu 13000 LBS (5897 kg), przeznaczona do wciągania i holowania pojazdów za pomocą liny stalowej/syntetycznej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do podnoszenia ludzi, zwierząt ani ładunków budowlanych w pionie.

2. Zagrożenia

- Ryzyko ciężkich obrażeń ciała lub śmierci w przypadku zerwania naprężonej liny (efekt odrzutu / „bicia" liny).
- Ryzyko wciągnięcia dłoni lub palców w bęben wyciągarki (bezwzględny zakaz dotykania i układania liny gołymi rękoma).
- Ryzyko porażenia prądem, zwarcia lub wybuchu gazów z akumulatora podczas nieprawidłowego podłączenia elektrycznego.
- Zagrożenie oparzeniami od gorących elementów silnika wyciągarki po intensywnej pracy.

3. Środki bezpieczeństwa

- Zawsze stosować grube skórzane rękawice ochronne podczas dotykania liny i używać specjalnego chwytaka do liny (nigdy nie pozwalać linie prześlizgiwać się przez ręce).
- Utrzymywać bezpieczną pustą strefę wokół liny; nikomu nie wolno przebywać w pobliżu liny i haka podczas pracy wyciągarki.
- Położyć ciężki koc, kurtkę lub specjalną matę na linie w okolicy haka, aby stłumić impet w razie jej ewentualnego zerwania.
- Upewnić się, że wyciągarka jest poprawnie zamontowana do elementu nośnego pojazdu, bezpiecznik główny jest zainstalowany, a silnik samochodu pracuje podczas pracy wyciągarki.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się przekraczania maksymalnego uciągu 13000 LBS (5897 kg).
- Zabrania się używania wyciągarki pod wodą lub dopuszczania do jej zalania.
- Zabrania się przełączania dźwigni wolnego biegu (sprzęgła), gdy lina jest pod napięciem/obciążeniem.
- Zabrania się zaczepiania haka z powrotem o linę (niszczy to linę – należy stosować szeklę i taśmę holowniczą).
- Zabrania się pracy wyciągarką, gdy na bębnie zostało mniej niż 5 zwojów liny.

5. Procedura podstawowa

1. Rozwijanie: Zwolnić sprzęgło (pociągnąć i obrócić cięgno) i rozwinąć linę za pomocą chwytaka (nigdy dłońmi).
2. Kotwiczenie: Zamocować hak za pomocą taśmy i szekli do stabilnego punktu (nigdy bezpośrednio do ostrego punktu lub owijając wokół liny).
3. Blokowanie: W pełni zablokować sprzęgło i pociągnąć linę do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
4. Praca: Podłączyć pilota (przewodowego lub bezprzewodowego przez adapter), założyć koc na linę i uruchomić wyciągarkę przy pracującym silniku pojazdu.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Użycie zblocza: Dla obciążeń przekraczających 2/3 maksymalnego uciągu zaleca się stosowanie zblocza, co zmniejsza napięcie liny o ok. 50% i odciąża wyciągarkę.

7. Utylizacja

Zużyte urządzenie elektryczne, wyeksploatowaną linę i akumulatory należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki i recyklingu elektroodpadów (zgodnie z WEEE).

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M80812
- Uciąg maksymalny: 13000 LBS (5897 kg) na jednej linie
- Silnik: 5.5 hp / 4.0 kW (12V)
- Przekładnia: Planetarna 3-satelitarna (Przełożenie 218.4:1)
- Hamulec: Automatyczny w bębnie
- Lina: Ø9.5 mm, długość 26 m

9. Identyfikacja produktu

WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 13000LBS (Kod produktu: M80812)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl