INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Zblocze żurawia / wciągarka do silników (kod produktu: M804051) przeznaczone do zawieszania, podnoszenia oraz precyzyjnego pozycjonowania (pochylania) silników i skrzyń biegów przy użyciu żurawia warsztatowego.
- Zabrania się stosowania urządzenia do podnoszenia ludzi lub zwierząt.

2. Zagrożenia

- Ryzyko ciężkich obrażeń ciała lub śmierci w przypadku zerwania sprzętu lub upadku podwieszonego ładunku.
- Niebezpieczeństwo przygniecenia – kategoryczny zakaz przechodzenia lub przebywania pod wiszącym ładunkiem, a także podnoszenia ładunku nad ludźmi lub zwierzętami.
- Ryzyko uszkodzenia lub rozerwania łańcuchów w przypadku ich skręcenia, zgięcia lub nierównomiernego obciążenia.
- Zagrożenie przeciążeniem strukturalnym w przypadku użycia wciągarki z żurawiem o zbyt niskim udźwigu.

3. Środki bezpieczeństwa

- Bezwzględnie przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wynoszącego 750 kg.
- Używać wyłącznie z urządzeniem wciągającym (żurawiem) o udźwigu co najmniej 960 kg.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stan wszystkich łańcuchów, połączeń śrubowych oraz upewnić się, że nie brakuje żadnych części.
- Naciągnąć ostrożnie łańcuchy, sprawdzić równomierność rozkładu ciężaru i unieść ładunek na zaledwie kilka centymetrów w celu wstępnej inspekcji mocowania przed dalszym podnoszeniem.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się przekraczania maksymalnego obciążenia 750 kg.
- Zabrania się podnoszenia ludzi, zwierząt oraz przenoszenia ładunków nad osobami.
- Zabrania się używania produktu, jeśli łańcuchy są skręcone, zgięte, uszkodzone lub zniszczone, a także podejmowania prób ich naprawy lub przedłużania.
- Zabrania się pozostawiania zawieszonego ładunku bez nadzoru.
- Zabrania się dopuszczania do tego, by prąd spawalniczy (podczas prac w pobliżu) lub elektrody przewodzące prąd przechodziły przez łańcuchy zblocza.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Odłączyć wszystkie mocowania silnika i skrzyni biegów w pojeździe oraz sprawdzić stan techniczny zblocza.
2. Montaż: Zawiesić zblocze na haku urządzenia wciągającego (żurawia) nad silnikiem i zamocować łańcuchy do przemieszczanego ładunku.
3. Test wstępny: Unieść ładunek na kilka centymetrów, sprawdzić stabilność i równomierność rozkładu ciężaru.
4. Pozycjonowanie i demontaż: Użyć pokrętła śruby łączącej do pochylenia ładunku w celu łatwego wyjęcia silnika/skrzyni biegów.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Przeglądy okresowe: Urządzenie powinno być corocznie sprawdzane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu. W razie silnych wstrząsów lub przeciążenia wymaga kontroli serwisowej.

7. Utylizacja

Zużyte elementy metalowe i łańcuchy należy przekazać do lokalnego punktu zbiórki złomu i recyklingu.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M804051
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie (Udźwig): 750 kg
- Wymagany minimalny udźwig żurawia / wciągarki: min. 960 kg

9. Identyfikacja produktu

ZBLOCZE ŻURAWIA (Kod produktu: M804051)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl