INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Podnośnik przeznaczony wyłącznie do unoszenia samochodów osobowych o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego udźwigu podnośnika (3 T).

2. ZAGROŻENIA

- **Przytrzaśnięcie / zgniecenie:** ryzyko przebywania pod uniesionym pojazdem bez mechanicznych zabezpieczeń (podstawek warsztatowych).
- **Opadnięcie / zsunięcie się ładunku:** przy niecentralnym umieszczeniu siodła lub pracy na pochyłym/miękkim podłożu.
- **Wyciek płynu hydraulicznego:** rozlany olej stwarza ryzyko poślizgnięcia oraz zagrożenie dla środowiska.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- **Środki Ochrony Indywidualnej (PPE):** stosować okulary ochronne oraz rękawice robocze.
- **Zabezpieczenie pojazdu:** zaciągnąć hamulec postojowy, zablokować niepodnoszone koła klinami i używać podstawek warsztatowych.
- **Twarde i równe podłoże:** używać podnośnika wyłącznie na płaskiej, utwardzonej powierzchni.
- **Centralne podparcie:** upewnić się, że siodło podnośnika jest przyłożone dokładnie w punkcie podparcia przewidzianym przez producenta pojazdu.

4. NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

- ZAKAZ przebywania pod uniesionym pojazdem opartym wyłącznie na podnośniku.
- ZAKAZ podnoszenia pojazdów, w których znajdują się pasażerowie.
- ZAKAZ stosowania podnośnika do poziomowania lub stabilizowania przyczep kempingowych lub struktur budowlanych.
- Nie przemieszczać i nie przesuwać podnośnika, gdy znajduje się pod obciążeniem.
- Nie modyfikować fabrycznego zaworu ciśnieniowego.

5. PROCEDURA PODSTAWOWA

1. **Przygotowanie:** Zabezpieczyć koła pojazdu klinami. Zamontować rączkę w uchwycie podnośnika i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zamknąć zawór).
2. **Podnoszenie:** Umieścić siodło pod punktem podparcia pojazdu i pompować rączką do uzyskania żądanej wysokości.
3. **Zabezpieczenie:** Podstawić podstawiarki warsztatowe (kobyłki) i powoli opuścić pojazd na kobyłki.
4. **Opuszczanie:** Unieść nieco pojazd z kobyłek, wyjąć je, po czym POWOLI przekręcać rączkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
5. **Zakończenie:** Po całkowitym opuszczeniu zdjąć podnośnik i uporządkować stanowisko.

6. INFORMACJE DLA WERSJI SPECJALNYCH / KONSERWACJA

- **Odpowietrzanie układu:** otworzyć zawór, usunąć zaślepkę, uzupełnić olej (HL-46), podnieść i opuścić podnośnik, a następnie uchylić zaślepkę w celu uwolnienia powietrza.
- **Konserwacja:** czyścić i smarować sworznie oraz koła jezdne co 3 miesiące. Stosować wyłącznie odpowiedni olej hydrauliczny.

7. UTYLIZACJA

- Ze względu na obecność oleju hydraulicznego wyeksploatowany podnośnik należy przekazać do punktu recyklingu odpadów niebezpiecznych / metali. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

8. DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

Nazwa / Typ:	Podnośnik niskoprofilowy hydrauliczny
Model / Marka:	M80233 / BJC

Udźwig max:	3 T (3000 kg)
Wysokość min / max:	72 mm / 505 mm
Waga netto:	44,5 kg

9. PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
obsluga@mar-pol.sklep.pl