INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Warsztatowe podstawki samochodowe / kobyłki (modele: C80100, C80101 marki CATA) przeznaczone wyłącznie do bezpiecznego mechanicznego podparcia i utrzymywania uniesionego pojazdu lub ładunku podczas prac warsztatowych.
- Zabrania się używania podstawek jako podnośników hydraulicznych do unoszenia ładunku, a także do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Śmiertelne niebezpieczeństwo zmiażdżenia lub przygniecenia w przypadku zsunięcia się pojazdu z podstawek lub użycia ich na niestabilnym, miękkim podłożu.
- Ryzyko nagłego opadnięcia ładunku w razie przeciążenia podstawek (przekroczenia maksymalnej nośności) lub uszkodzenia mechanizmu zapadkowego trzpienia.
- Ryzyko utraty stabilności pojazdu przy podparciu w niewyznaczonych punktach konstrukcyjnych.

3. Środki bezpieczeństwa

- Stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze oraz obuwie ochronne.
- Używać podstawek wyłącznie parami, na twardym, płaskim i równym podłożu (np. betonowej posadzce).
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac pod pojazdem bezwzględnie upewnić się, że podstawki są prawidłowo zablokowane za pomocą mechanicznej zapadki, a pojazd jest stabilnie oparty w punktach podparcia.
- Zablokować niepodnoszone koła pojazdu klinami hamulcowymi z obu stron, aby zapobiec jego stoczeniu.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz wchodzenia pod pojazd wsparty wyłącznie na podnośniku hydraulicznym bez wcześniejszego podparcia na podstawkach warsztatowych.
- Zabrania się przekraczania maksymalnego dopuszczalnego obciążenia znamionowego dla pary podstawek (3000 kg dla C80100 / 6000 kg dla C80101).
- Zabrania się podpierania pojazdu na pochyłym lub miękkim podłożu (np. asfalcie nagrzanym słońcem, trawie, piasku).
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji podstawek, stosowania uszkodzonych trzpieni lub napraw spawaniem.

5. Procedura podstawowa

1. 1. Przygotowanie: Unieść pojazd za pomocą odpowiedniego podnośnika hydraulicznego w fabrycznych punktach podparcia i zablokować koła klinami.
2. 2. Podstawienie: Umieścić podstawki warsztatowe pod solidnymi elementami ramy/podwozia pojazdu.
3. 3. Regulacja i blokada: Wyciągnąć trzpień na odpowiednią wysokość i bezwzględnie upewnić się, że zapadka mechaniczna całkowicie wskoczyła w ząbki i zabezpiecza przed cofnięciem.
4. 4. Opuszczenie pojazdu: Powoli opuścić pojazd z podnośnika tak, aby cały ciężar spoczął równomiernie na podstawkach.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Parametry modeli: Model C80100 ma nośność 3000 kg, wysokość minimalną 28 cm i maksymalną 41,5 cm; Model C80101 ma nośność 6000 kg, wysokość minimalną 40 cm i maksymalną 58 cm.

7. Utylizacja

Zużyte metalowe podstawki warsztatowe należy przekazać do autoryzowanego punktu skupu złomu lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

8. Dane techniczne (skrót)

- Modele: C80100 / C80101 (Marka: CATA)
- Maksymalna nośność (udźwig): 3000 kg (C80100) / 6000 kg (C80101)
- Wysokość minimalna: 28 cm (C80100) / 40 cm (C80101)
- Wysokość maksymalna: 41,5 cm (C80100) / 58 cm (C80101)

9. Identyfikacja produktu

PODSTAWKI WARSZTATOWE / KOBYŁKI (Modele: C80100, C80101)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl