INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Hydrauliczny podnośnik serwisowy do motocykli i pojazdów ATV (model: M80110 marki BJC) przeznaczony do podnoszenia motocykli oraz quadów o maksymalnej masie nieprzekraczającej 680 kg.
- Zabrania się używania podnośnika do celów niezgodnych z przeznaczeniem, takich jak podnoszenie samochodów osobowych czy stabilizowanie konstrukcji budowlanych.

2. Zagrożenia

- Śmiertelne niebezpieczeństwo zmiażdżenia lub przygniecenia w przypadku przebywania pod uniesionym pojazdem bez mechanicznego zabezpieczenia (blokady wysokości).
- Ryzyko zsunięcia się lub przewrócenia pojazdu w przypadku podnoszenia na pochyłym, miękkim lub nierównym podłożu albo braku stabilnego zamocowania pasami.
- Zagrożenie gwałtownym opuszczeniem ładunku w razie nagłego zwolnienia zaworu hydraulicznego.

3. Środki bezpieczeństwa

- Stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze oraz obuwie ochronne.
- Używać podnośnika wyłącznie na twardym, płaskim i równym podłożu.
- Przed rozpoczęciem prac serwisowych pod pojazdem bezwzględnie zablokować podnośnik za pomocą mechanicznej zapadki bezpieczeństwa (blokady wysokości).
- Zabezpieczyć pojazd na platformie za pomocą pasów ściągających przed podniesieniem.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz przebywania pod pojazdem uniesionym wyłącznie na hydraulice (bez włączonej blokady mechanicznej).
- Zabrania się przekraczania maksymalnego dopuszczalnego udźwigu wynoszącego 680 kg.
- Zabrania się pozostawiania uniesionego pojazdu bez nadzoru lub używania podnośnika jako stałego środka oparcia na długi czas.
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji podnośnika lub demontażu mechanizmów blokujących.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Ustawić podnośnik na twardym podłożu. Sprawdzić poziom oleju hydraulicznego i odpowietrzenie układu.
2. Podnoszenie: Umieścić podnośnik pod stabilnymi punktami ramy pojazdu ATV/motocykla, zabezpieczyć pasami i pompować pedałem nożnym do osiągnięcia żądanej wysokości.
3. Zabezpieczenie mechaniczne: Automatycznie lub manualnie załączyć mechaniczną blokadę wysokości (zapadkę) przed rozpoczęciem pracy.
4. Opuszczanie: Lekko unieść platformę, zwolnić blokadę mechaniczną i powoli odkręcać zawór zwalniający, aby kontrolowanie opuścić pojazd.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Parametry robocze: Model M80110 obsługuje pojazdy o masie do 680 kg i wyposażony jest w hydrauliczną pompę nożną oraz ramę serwisową.

7. Utylizacja

Zużyty podnośnik oraz wycieki oleju hydraulicznego należy przekazać do autoryzowanego punktu recyklingu zgodnie z przepisami ochrony środowiska i WEEE.

8. Dane techniczne (skrót)

- Model: M80110 (Marka: BJC)
- Maksymalny udźwig: 680 kg
- Typ: Hydrauliczny podnośnik serwisowy do motocykli i ATV
- Zabezpieczenia: Mechaniczna blokada wysokości (zapadka)

9. Identyfikacja produktu

PODNOŚNIK SERWISOWY ATV / MOTOCYKLOWY (Model: M80110)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl