INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Podnośnik skrzyni biegów podłogowy o udźwigu do 3 000 kg (marka BJC, kod produktu: M80418), przeznaczony wyłącznie do podnoszenia, montażu i demontażu skrzyń biegów pojazdów.
- Zabrania się stosowania podnośnika do innych celów lub przekraczania maksymalnej wartości udźwigu.

2. Zagrożenia

- Ryzyko przygniecenia lub poważnego urazu ciała w przypadku zsunięcia się podnoszonego elementu (skrzyni biegów).
- Niebezpieczeństwo wywrócenia podnośnika przy pracy na miękkim, nierównym lub pochyłym podłożu.
- Wypadki spowodowane przemieszczaniem ładunku podczas podnoszenia lub pozostawianiem pasażerów w pojeździe.
- Wyciek oleju hydraulicznego lub uszkodzenie uszczelnień przy modyfikacji ciśnienia zaworu ustawionego przez producenta.

3. Środki bezpieczeństwa

- Używać podnośnika wyłącznie na twardym, płaskim i równym podłożu.
- Zawsze zabezpieczać podnoszoną skrzynię biegów za pomocą dołączonych łańcuchów przed rozpoczęciem pracy.
- Stosować okulary ochronne podczas obsługi podnośnika.
- Upewnić się, że w podnoszonym pojeździe nie znajdują się pasażerowie oraz że ładunek jest solidnie umiejscowiony na łożu.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Zabrania się przemieszczania ładunku w trakcie jego podnoszenia.
- Zabrania się pozostawiania podnośnika pod obciążeniem bez nadzoru.
- Zabrania się samodzielnego modyfikowania ciśnienia zaworu bezpieczeństwa (jest to skrajnie niebezpieczne).
- Zabrania się stosowania przedłużaczy ramion bez konsultacji z wykwalifikowaną osobą oraz przekraczania udźwigu 3000 kg.

5. Procedura podstawowa

1. Podnoszenie: Ustawić podnośnik pod skrzynią biegów, unieść tak, aby łoże oparło się o skrzynię, a następnie zabezpieczyć ją łańcuchami przed odkręceniem od podzespołów.
2. Opuszczanie: Powoli zwalniać zawór zwalniający (gwałtowne odkręcenie spowoduje szybkie i niebezpieczne opadnięcie ładunku).
3. Odpowietrzanie układu: W razie potrzeby otworzyć zawór zwalniający, uzupełnić poziom oleju hydraulicznego i wykonać cykl podnoszenia/opuszczania z poluzowaną zaślepką celem usunięcia powietrza.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Inspekcja konstrukcji: Regularnie sprawdzać stan spawów, sworzni oraz kół jezdnych. W przypadku pęknięć lub uszkodzeń należy niezwłocznie wymienić element.

7. Utylizacja

W przypadku wyeksploatowania podnośnik należy oddać do punktu recyklingu. Ponieważ urządzenie zawiera olej hydrauliczny, nie wolno oddawać go do zwykłego punktu zbiórki złomu metalowego.

8. Dane techniczne (skrót)

- Maksymalny udźwig: 3 000 kg (3T)
- Model: M80418 (Marka: BJC)
- Zasilanie / Działanie: Układ hydrauliczny

9. Identyfikacja produktu

PODNOŚNIK SKRZYNI BIEGÓW PODŁOGOWY 3000KG (Kod produktu: M80418)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl