# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

## 1. Przeznaczenie

- Hydrauliczne stoły podnośne nożycowe / wózki platformowe (modele: M51100, M51101 marki MAR-POL) przeznaczone do poziomego transportu oraz pionowego podnoszenia i opuszczania ładunków w warunkach warsztatowych i magazynowych.
- Zabrania się używania stołów podnośnych do podnoszenia ludzi, zwierząt oraz celów niezgodnych z przeznaczeniem.

## 2. Zagrożenia

- Śmiertelne niebezpieczeństwo zmiażdżenia kończyn (rąk lub stóp) w mechanizmie nożycowym podczas podnoszenia lub opuszczania platformy.
- Ryzyko przewrócenia wózka i utraty ładunku w przypadku podnoszenia na miękkim, pochyłym lub nierównym podłożu albo przy nierównomiernym rozłożeniu masy.
- Ryzyko nagłego opadnięcia platformy w razie przeciążenia lub awarii układu hydraulicznego.

## 3. Środki bezpieczeństwa

- Stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze oraz obuwie ochronne z noskiem.
- Używać stołu wyłącznie na twardym, równym i stabilnym podłożu.
- Równomiernie rozkładać ładunek na powierzchni platformy, nie przekraczając dopuszczalnego udźwigu znamionowego.
- Zablokować koła jezdne za pomocą hamulców przed rozpoczęciem załadunku lub operowania podnośnikiem.

## 4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz wkładania rąk, nóg lub jakichkolwiek przedmiotów w strefę ruchomego mechanizmu nożycowego.
- Zabrania się przekraczania maksymalnego udźwigu (300 kg dla M51100 / 500 kg dla M51101).
- Zabrania się przewożenia ładunków na podniesionej platformie (transport wyłącznie w pozycji maksymalnie obniżonej).
- Zabrania się podnoszenia ludzi lub zwierząt oraz pozostawiania uniesionego ładunku bez nadzoru.

## 5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Ustawić stół na stabilnym podłożu, zaciągnąć hamulce kołowe i sprawdzić równomierne ułożenie ładunku na platformie.
2. Podnoszenie: Pompać pedałem nożnym, aby płynnie unieść platformę na żądaną wysokość roboczą.
3. Praca: Wykonać niezbędne czynności załadunkowe lub serwisowe przy stabilnie zablokowanym urządzeniu.
4. Opuszczanie: Pociągnąć dźwignię / zwolnić zawór opuszczania, aby kontrolowanie i powoli sprowadzić platformę do najniższego położenia.

## 6. Informacje dla wersji specjalnych

Różnice modeli: Model M51100 ma udźwig 300 kg, platformę 820x520 mm, wys. min 350 mm, maks. 1285 mm, waga 97,5 kg; Model M51101 ma udźwig 500 kg, platformę 810x500 mm, wys. min 298 mm, maks. 750 mm, waga 68 kg.

## 7. Utylizacja

Zużyty stół podnośny oraz wycieki oleju hydraulicznego należy przekazać do autoryzowanego punktu recyklingu zgodnie z przepisami WEEE i ochrony środowiska.

## 8. Dane techniczne (skrót)

- Modele: M51100 / M51101 (Marka: MAR-POL)
- Udźwig maksymalny: 300 kg (M51100) / 500 kg (M51101)
- Wymiary platformy: 820x520 mm (M51100) / 810x500 mm (M51101)
- Wysokość podnoszenia: 350–1285 mm (M51100) / 298–750 mm (M51101)
- Masa własna: 97,5 kg (M51100) / 68 kg (M51101)

## 9. Identyfikacja produktu

STOŁY PODNOŚNE NOŻYCOWE / WÓZKI (Modele: M51100, M51101)

## 10. Producent

**MAR-POL Ściana Spółka komandytowa**
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl