INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Elektryczna pompa do oleju napędowego, opałowego i silnikowego (modele: M79926, M79926B, M79926C marki MAR-POL) przeznaczona do transferu cieczy w warunkach warsztatowych i gospodarstwach.
- Zabrania się używania pompy do pompowania innych cieczy niż wskazane oleje (np. zakaz pompowania benzyny, wody, AdBlue, rozpuszczalników czy substancji spożywczych).

2. Zagrożenia

- Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku pompowania substancji łatwopalnych (np. benzyny) w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu (w miejscu pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu).
- Ryzyko uszkodzenia pompy w przypadku przepompowywania cieczy zbyt gęstych, zanieczyszczonych lub uruchamiania pompy „na sucho”.
- Zagrożenie porażeniem prądem przy uszkodzeniu izolacji, kabla zasilającego lub pracy w stojącej wodzie (zakaz pracy boso lub w wodzie).

3. Środki bezpieczeństwa

- Zawsze stosować środki ochrony indywidualnej: rękawice robocze oraz odpowiednią odzież.
- Utrzymywać miejsce pracy w czystości, dobrze oświetlone i odpowiednio wentylowane.
- Przed każdym użyciem sprawdzać stan techniczny urządzenia – w przypadku pęknięć lub uszkodzeń nie rozpoczynać pracy.
- Upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do sieci oraz zawsze odłączać zasilanie po zakończeniu pracy.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz przepompowywania benzyny, wody, AdBlue, rozpuszczalników, substancji lotnych, spożywczych ani medycznych.
- Kategoryczny zakaz uruchamiania pompy „na sucho” (wąż ssący musi być całkowicie zanurzony w oleju).
- Zabrania się przemieszczania urządzenia poprzez ciągnięcie za wąż lub kabel zasilający (należy transportować trzymając za uchwyt).
- Zabrania się demontażu, modyfikacji pompy oraz pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru.

5. Procedura podstawowa

1. Przygotowanie: Ustawić pompę na twardej i równej powierzchni. Upewnić się, że wszystkie elementy połączeniowe i węże są szczelne.
2. Zanurzenie węża: Włożyć wąż ssący do zbiornika z olejem. Końcówka węża musi być całkowicie zanurzona, aby pompa nie zassała powietrza.
3. Uruchomienie: Podłączyć zasilanie o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia i włączyć pompę przełącznikiem.
4. Zakończenie pracy: Wyłączyć pompę przełącznikiem, odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przewody.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Wersje modeli: Seria obejmuje modele M79926, M79926B oraz M79926C przeznaczone do bezpiecznego transferu olejów.

7. Utylizacja

Zużyte urządzenie elektryczne oraz resztki oleju należy przekazać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów i recyklingu (zgodnie z wymogami WEEE).

8. Dane techniczne (skrót)

- Modele: M79926, M79926B, M79926C (Marka: MAR-POL)
- Przeznaczenie: Olej silnikowy, opałowy, napędowy
- Zasada pracy: Pompa elektryczna do transferu cieczy o niskiej i średniej lepkości

9. Identyfikacja produktu

POMPA DO OLEJU NAPĘDOWEGO (Modele: M79926, M79926B, M79926C)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl