INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeznaczenie

- Spalinowe motopompy wodne OHV (modele: M79920, M799203 marki MAR-POL) przeznaczone do pompowania i przepompowywania wody czystej lub zanieczyszczonej w warunkach polowych, budowlanych oraz rolniczych.
- Zabrania się używania pompy do przetłaczania cieczy żrących, łatwopalnych (np. benzyny, ropy), chemikaliów oraz w celach niezgodnych z przeznaczeniem.

2. Zagrożenia

- Ryzyko pożaru lub wybuchu podczas uzupełniania paliwa (benzyny bezołowiowej) w pobliżu otwartego ognia lub rozgrzanego silnika.
- Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (czadem) w przypadku uruchomienia silnika spalinowego w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach.
- Ryzyko oparzeń od gorących elementów silnika oraz układu wydechowego podczas pracy i bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Zagrożenie uszkodzenia pompy przy pracy „na sucho” (bez zalania korpusu wodą przed uruchomieniem).

3. Środki bezpieczeństwa

- Przed pierwszym rozruchem bezwzględnie uzupełnić poziom oleju silnikowego – silnik fabrycznie nie jest zalany olejem!
- Zawsze zalewać korpus pompy wodą przed każdym uruchomieniem, aby zapobiec zniszczeniu uszczelnienia i pracy na sucho.
- Używać pompy wyłącznie na stabilnym, równym podłożu, zachowując bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.
- Tankować paliwo wyłącznie przy wyłączonym i całkowicie ostudzonym silniku, w dobrze wentylowanym miejscu.

4. Niewłaściwe zastosowanie

- Kategoryczny zakaz uruchamiania pompy spalinowej w zamkniętych pomieszczeniach (zagrożenie spalinami).
- Zabrania się pompowania paliw, kwasów, roztworów chemicznych oraz cieczy łatwopalnych.
- Zabrania się włączania urządzenia bez wcześniejszego zalania komory wodą (praca na sucho niszczy pompę).
- Zabrania się modyfikowania konstrukcji silnika lub pompy oraz demontażu osłon.

5. Procedura podstawowa

1. Kontrola płynów: Upewnić się, że silnik ma poprawny poziom oleju oraz uzupełnić zbiornik paliwa benzyną bezołowiową.
2. Podłączenie węży: Podłączyć szczelnie wąż ssący (z koszem ssawnym i zaworem zwrotnym) oraz wąż tłoczny do króćców pompy.
3. Zalanie pompy: Całkowicie zalać korpus pompy czystą wodą przez dedykowany otwór zalewowy przed każdym uruchomieniem.
4. Rozruch i praca: Uruchomić silnik spalinowy za pomocą rozrusznika linkowego, wyregulować obroty i rozpocząć pompowanie. Po pracy wyłączyć silnik.

6. Informacje dla wersji specjalnych

Różnice modeli: Model M79920 posiada średnicę przyłączy 3", podnoszenie 28 m oraz objętość ssania 60 m^3/h; Model M799203 posiada średnicę przyłączy 2", podnoszenie 26 m oraz objętość ssania 35 m^3/h. Oba modele napędzane są silnikiem OHV o pojemności 223 cm^3 (moc max 5 kW).

7. Utylizacja

Zużytą motopompę spalinową, zużyty olej silnikowy oraz resztki paliwa należy przekazać do autoryzowanego punktu recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych zgodnie z WEEE.

8. Dane techniczne (skrót)

- Modele: M79920 / M799203 (Marka: MAR-POL)
- Pojemność skokowa silnika: 223 cm³ (Moc max: 5 kW)
- Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 L
- Średnica wejścia/wyjścia: 3" (M79920) / 2" (M799203)
- Wysokość podnoszenia: 28 m (M79920) / 26 m (M799203)
- Wydajność / Objętość ssania: 60 m³/h (M79920) / 35 m³/h (M799203)
- Waga netto: 18 kg

9. Identyfikacja produktu

SPALINOWA POMPA WODNA / MOTOPOMPA OHV (Modele: M79920, M799203)

10. Producent

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a, 26-020 Chmielnik, Polska
e-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl