INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Dane Identyfikacyjne Produktu

- **Nazwa produktu:** Podnośnik niskoprofilowy (żaba 3T)
- **Marka:** BJC
- **Kod** / **Model:** M80232

2. Kluczowe Ostrzeżenia i Ryzyka

OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do poniższych zasad grozi uszkodzeniem mienia, poważnym urazem lub śmiercią.

- **Zakaz przebywania pod pojazdem:** Nigdy nie przebywaj pod uniesionym pojazdem bez dodatkowego zabezpieczenia.
- **Podstawki warsztatowe:** Zawsze zabezpieczaj uniesiony pojazd za pomocą podstawek warsztatowych (ilustracja A).
- **Blokada kół:** Zawsze blokuj niepodnoszone koła z obu stron (ilustracja D).
- **Ograniczenie zastosowania:** Zakaz używania podnośnika do unoszenia, poziomowania lub stabilizowania przyczep kempingowych oraz struktur budowlanych.
- **Stan trzeźwości:** Pracuj wypoczęty i trzeźwy; absolutny zakaz pracy pod wpływem środków odurzających.
- **Maksymalny udźwig:** Nie przekraczać udźwigu 3 000 kg. Urządzenie służy wyłącznie do podnoszenia samochodów osobowych na twardym i płaskim podłożu.
- **Zawór bezpieczeństwa:** Zakaz modyfikowania fabrycznego ustawienia ciśnienia zaworu.

3. Instrukcja Bezpiecznego Użytkowania

- **Przed użyciem:** Sprawdź poziom płynu hydraulicznego (zalecany SAE10/95, ok. 400 ml) oraz odpowietrz układ hydrauliczny w razie potrzeby.
- **Podnoszenie:** Upewnij się, że koła są zablokowane, a hamulec zaciągnięty. Zamontuj rączkę, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ilustracja E). Ładunek musi spoczywać centralnie na siodle podnośnika.
- **Opuszczanie:** Otwórz zawór zwalniający poprzez powolne przekręcanie go odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (ilustracja F). Gwałtowne zwolnienie zaworu jest skrajnie niebezpieczne.

4. Specyfikacja Techniczna

Model	Maksymalny udźwig	Wysokość podnoszenia	Płyn hydrauliczny
M80232	3 000 kg	95 mm – 485 mm	~400 ml (SAE10/95)

5. Konserwacja

- Utrzymuj podnośnik w czystości i lubrykuj elementy ruchome co najmniej co trzy miesiące.
- Chroń urządzenie przed deszczem i śniegiem, aby zapobiec groźnej korozji osłabiającej nośność.
- Stosuj okulary ochronne oraz rękawice robocze podczas prac konserwacyjnych.

6. Utylizacja

- Podnośnik zawiera olej hydrauliczny oraz elementy metalowe. Zużyty olej oraz wyeksploatowane urządzenie należy oddać do wyspecjalizowanego punktu recyklingu i zbiórki odpadów niebezpiecznych. **Zabrania się wyrzucania do odpadów komunalnych lub punktów zbiórki samego złomu metalowego bez utylizacji oleju.**

---

7. Producent / **Podmiot Odpowiedzialny :** MAR-POL Ściana Spółka komandytowa Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl