INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Urządzenie przeznaczone do profesjonalnego i domowego czyszczenia przedmiotów (np. biżuterii, okularów, naczyń laboratoryjnych, drobnych części samochodowych i elektronicznych) metodą kawitacji ultradźwiękowej.
- Urządzenie nie nadaje się do celów medycznych.

2. ZAGROŻENIA

- **Zagrożenie porażeniem prądem:** Nie używać w pobliżu wody, w wilgotnych miejscach ani nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Surowo zabrania się polewania obudowy wodą lub innymi płynami.
- **Zagrożenie pożarem:** ZAKAZ stosowania łatwopalnych cieczy w charakterze medium myjącego. Zawsze zapoznaj się z kartą charakterystyki używanego płynu.
- **Uszkodzenie urządzenia:** Nigdy nie uruchamiaj myjki z pustym zbiornikiem (suchy zbiornik grozi trwałym uszkodzeniem). Poziom wody nie może przekraczać oznaczenia MAX.
- **Przeciwwskazania materiałowe:** Nie czyścić m.in. pereł, kości słoniowej, agatu, elementów spawanych lub klejonych, zegarków niewodoodpornych oraz pękniętego szkła i ceramiki.

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze zapoznaj się z charakterystyką płynu i zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem.
- Przedmioty przeznaczone do mycia umieszczaj w koszyku.
- Stosuj wyłącznie fabryczne akcesoria.
- Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez upoważniony personel. Modyfikacje urządzenia są zabronione.

4. NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE

- ZAKAZ stosowania łatwopalnych cieczy w charakterze medium myjącego.
- ZAKAZ uruchamiania urządzenia z suchym zbiornikiem.
- Zabrania się czyszczenia materiałów delikatnych i przeciwwskazanych (np. pereł, elementów klejonych czy zegarków niewodoodpornych).
- Zabrania się polewania lub spryskiwania urządzenia płynami.

5. PROCEDURA PODSTAWOWA

1. **Przygotowanie:** Podnieś pokrywę zbiornika, umieść rzeczy przeznaczone do mycia w koszu.
2. **Napełnienie:** Wlej wodę do zbiornika, tak aby poziom znajdował się poniżej oznaczenia MAX na wewnętrznej ściance, a wszystkie przedmioty zostały zanurzone. W przypadku tłustych lub trudnych zabrudzeń dodaj 1 łyżeczkę (ok. 20 ml) detergentu.
3. **Podłączenie:** Podłącz myjkę do zasilania zgodnie z tabliczką znamionową (230V / 50Hz).
4. **Ustawienie temperatury:** Za pomocą panelu sterowniczego wybierz zadaną temperaturę i zatwierdź przyciskiem zasilania.
5. **Ustawienie czasu:** Wybierz czas pracy ultradźwięków i zatwierdź przyciskiem zasilania.
6. **Zakończenie pracy:** Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania, zlej wodę ze zbiornika i oczyść misę.

6. INFORMACJE DLA WERSJI SPECJALNYCH / KONSERWACJA

- **Przechowywanie:** Przechowywać urządzenie w opakowaniu w suchym miejscu o możliwie stałej temperaturze (od -40°C do 55°C), niedostępnym dla dzieci, z dala od substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
- **Konserwacja:** Do konserwacji obudowy wystarczy przetrzeć ją miękką ściereczką; nie polewać ani nie spryskiwać płynami.

7. UTYLIZACJA

- Produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu elektroodpadów.

8. DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

Nazwa / Typ	Myjka ultradźwiękowa
Modele	M90073, M90074, M90075, M90076, M90077
Napięcie zasilania	AC 230V / 50Hz
Moc grzewcza	150W (M90073, M90074) / 300W (M90075) / 400W (M90076) / 500W (M90077)
Moc ultrasoniczna	60W (M90073) / 120W (M90074) / 180W (M90075) / 240W (M90076) / 480W (M90077)
Klasa ochronności	Klasa izolacji: II, IPX0 (dla M90073)

9. PRODUCENT

MAR-POL Ściana sp. k.
Suchowola 6a
26-020 Chmielnik, Polska