INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawki warsztatowe 3 t / 6 t / 22 t

Model M80100 / M80101 / M80104

UWAGA

Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia – podano je dla pary podpórek. Ustawiaj podpórki wyłącznie na twardym, równym i stabilnym podłożu, a obciążenie przykładaj w miejscu wskazanym przez producenta pojazdu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Podstawki (podpórki) warsztatowe z zapadką blokującą do bezpiecznego podparcia uniesionego pojazdu na wybranej wysokości. Używane parami; pojazd unosi się i opuszcza podnośnikiem. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Przygniecenie:** zsunięcie lub upadek pojazdu przy przeciążeniu albo złym ustawieniu podpórek.
- **Utrata stabilności:** miękkie, nierówne, pochyłe lub mokre podłoże.
- **Uszkodzenie konstrukcji:** pęknięta lub wygięta podpórka może nie utrzymać obciążenia.
- **Przytrzaśnięcie dłoni:** przy regulacji trzpienia i zwalnianiu zapadki.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i obuwie ochronne podczas ustawiania i usuwania podpórek.
- Przed każdym użyciem sprawdź podpórki; uszkodzone niezwłocznie przekaż do serwisu.
- Pojazd zabezpiecz przed przesunięciem blokadami kół.
- Miejsce pracy utrzymuj w porządku, suche i dobrze oświetlone; dzieci z dala od sprzętu.
- Upewnij się, że podłoże wytrzyma obciążenie; obciążenie przykładaj centralnie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania dopuszczalnego obciążenia pary podpórek.
- **ZAKAZ** używania więcej niż jednej pary podpórek pod jednym pojazdem.
- **ZAKAZ** pracy na podłożu wilgotnym, miękkim lub nierównym oraz wystawiania na deszcz.
- **ZAKAZ** używania podpórek pękniętych, wygiętych lub uszkodzonych.
- **ZAKAZ** przerabiania narzędzia.
- **ZAKAZ** pracy w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, leków i środków odurzających.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Zabezpiecz pojazd blokadami kół; z instrukcji pojazdu ustal punkty podparcia.
2. **Regulacja wysokości:** Wyciągnij trzpień na żądaną wysokość – zapadka zablokuje zębatkę; dla pewności dociśnij dźwignię blokady w dół.
3. **Podparcie:** Unieś pojazd podnośnikiem, ustaw podpórki pod punktami podparcia i powoli opuść pojazd, aż oprze się na trzpieniach.
4. **Demontaż:** Unieś pojazd podnośnikiem, podnieś dźwignię, aby zwolnić zapadkę (trzpień opadnie), usuń podpórki i ostrożnie opuść pojazd.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść podpórki z kurzu, smaru i oleju suchą, miękką szmatką.
- Regularnie sprawdzaj, czy ruchome części pracują bez oporu; nie stosuj oleju ani innych środków smarnych.
- Przechowuj w miejscu suchym, chronionym przed wilgocią i korozją.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego narzędzia nie wyrzucaj z odpadami gospodarstwa domowego. Przekaż do punktu zbiórki / recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80100	M80101	M80104
Nośność (para)	3000 kg	6000 kg	22 000 kg
Wys. minimalna	28 cm	40 cm	30 cm
Wys. maksymalna	42 cm	58 cm	50 cm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl