INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dystrybutor paliwa

Model M79929

UWAGA

Urządzenie służy wyłącznie do oleju napędowego – nie pompuj benzyny ani innych cieczy łatwopalnych. Nie pal i nie używaj otwartego ognia. Nigdy nie zostawiaj pracującego dystrybutora bez nadzoru.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczny dystrybutor (230 V, 750 W, 2400 l/h) do transferu oleju napędowego ze zbiorników – w gospodarstwach rolnych, na budowach, w firmach z własnym transportem i na użytek prywatny. Nie wymaga montażu.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** opary paliwa, palenie, otwarty ogień, iskry.
- **Porażenie prądem:** wysokie napięcie wewnątrz, uszkodzony przewód, wilgoć, praca boso lub w wodzie.
- **Kontakt z paliwem:** podrażnienie skóry, oczu; zatrucie przy połknięciu.
- **Rozlanie paliwa:** przepełnienie zbiornika docelowego przy pracy bez nadzoru.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne z PVC i ochrona oczu podczas tankowania.
- Przed włączeniem sprawdź przewód zasilający i pozostałe elementy; węże ssący i tłoczny muszą być zamontowane.
- Zasilaj bezpośrednio z gniazda – bez rozgałęziaczy i przedłużaczy; dłuższy przewód montuje uprawniony elektryk.
- Chroń przewód i puszkę z włącznikami przed wodą i opadami.
- Po połknięciu paliwa nie wywołuj wymiotów – podaj dużo wody lub mleka i wezwij pomoc.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny, alkoholu i innych cieczy łatwopalnych lub wybuchowych oraz pracy w ich pobliżu.
- **ZAKAZ** pompowania wody morskiej lub brudnej, cieczy z piaskiem, żrących, spożywczych i o temperaturze powyżej 60 °C.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującego dystrybutora bez nadzoru i obsługi przez dzieci.
- **ZAKAZ** włączania urządzenia boso, mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.
- **ZAKAZ** otwierania obudowy i rozkręcania urządzenia przez osoby nieuprawnione.
- **ZAKAZ** przemieszczania pod napięciem i ciągnięcia za przewód zasilający.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź tabliczkę znamionową i stan urządzenia; podłącz wąż ssący i tłoczny.
2. **Zasilanie:** Pistolet w pozycji zamkniętej; podłącz wtyczkę do gniazda 230 V.
3. **Transfer:** Wąż ssący w zbiorniku z paliwem, pistolet w zbiorniku docelowym; stopniowo naciskaj dźwignię pistoletu i nadzoruj napełnianie.
4. **Zakończenie:** Po zamknięciu pistoletu jak najszybciej wyłącz pompę; przed przenoszeniem odłącz zasilanie i węże.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj dystrybutor w czystości; urządzenie nie wymaga konserwacji i nie należy go rozkręcać.
- Przechowuj w miejscu suchym, chronionym przed opadami, niedostępnym dla dzieci.
- Naprawy silnika wyłącznie przez autoryzowany serwis.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79929
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc nominalna	750 W
Wydajność	2400 l/h
Obroty pompy	2800 obr/min
Klasa ochrony	I
Waga netto	16 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl