INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dyspenser do oleju pneumatyczny 8 l / 10 l

Model M78319 / M78320

UWAGA

Zbiornik pracuje pod ciśnieniem. Przed otwarciem zaworu wlewowego odłącz sprężone powietrze i rozładuj ciśnienie zaworem bezpieczeństwa; nie zaglądaj do lejka. Zasilaj wyłącznie sprężonym powietrzem, max 8 bar.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczny dyspenser (zbiornik ciśnieniowy 8 l lub 10 l, 6–8 bar) do wydawania oleju silnikowego, przekładniowego i hydraulicznego. Niewielkie wymiary ułatwiają transport. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Ciśnienie w zbiorniku:** otwarcie zaworu wlewowego pod ciśnieniem.
- **Pożar:** źródła zapłonu w miejscu pracy z olejem.
- **Wyciek i rozlanie oleju:** nieszczelne połączenia lub uszkodzone węże.
- **Niewłaściwe zasilanie:** gaz z butli lub ciśnienie powyżej tabliczki znamionowej.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze; nie stój w wodzie i nie pracuj boso.
- Przed użyciem sprawdź urządzenie – uszkodzonego nie używaj.
- Przed podłączeniem powietrza zamknij zawór wylewowy i wlewowy.
- Przy wycieku natychmiast odetnij dopływ sprężonego powietrza.
- Miejsce pracy uporządkowane, oświetlone i wentylowane; rozlany olej niezwłocznie zneutralizuj.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** zasilania gazem z butli lub innym medium niż sprężone powietrze.
- **ZAKAZ** przekraczania ciśnienia z tabliczki znamionowej.
- **ZAKAZ** otwierania zaworu wlewowego pod ciśnieniem i zaglądania do lejka.
- **ZAKAZ** pompowania benzyny, rozpuszczalników, AdBlue, wody i substancji lotnych, spożywczych, medycznych.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru i kierowania strumienia na ludzi lub zwierzęta.
- **ZAKAZ** rozbierania i przerabiania urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Napełnianie:** Otwórz zawór wlewowy i wlej olej do ¾ objętości; przy zamkniętym zaworze wylewowym zamknij zawór wlewowy.
2. **Podłączenie:** Przy zamkniętym zaworze powietrza podłącz wąż; otwórz zawór do połowy i sprawdź szczelność.
3. **Wydawanie:** Otwórz w pełni zawór powietrza; olej wydawaj zaworem wylewowym; wypływ ustaw regulatorem ciśnienia.
4. **Zakończenie:** Odetnij powietrze zaworem i zakręć zawór wylewowy; przed dolewaniem odłącz powietrze i rozładuj ciśnienie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj urządzenie w czystości, bez agresywnych środków czyszczących.
- Przechowuj w miejscu chronionym przed wilgocią i opadami, niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj ciśnienie.

07 UTYLIZACJA

- Nie wylewaj oleju do kanalizacji – oddaj go do zakładu utylizacji. Zużytego urządzenia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi; przekaż do punktu zbiórki / recyklingu.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M78319	M78320
Pojemność	8 l	10 l
Ciśnienie robocze	6–8 bar	6–8 bar
Przyłącze	1/4"	1/4"

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl