INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa do oleju napędowego

Model M66902 / M66905

UWAGA

Pompa nie nadaje się do benzyny, rozpuszczalników, AdBlue, wody ani substancji lotnych, spożywczych i medycznych. W miejscu pracy nie może być źródeł zapłonu – nie pal. Nie uruchamiaj pompy na sucho.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna pompa 12/24 V do przepompowywania oleju napędowego, opałowego i silnikowego. Niewielkie wymiary i waga ułatwiają transport. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** pompowanie cieczy palnych w pobliżu źródeł zapłonu.
- **Porażenie prądem:** praca boso, w wodzie, uszkodzone przewody.
- **Wyciek i rozlanie oleju:** złe podłączenie lub uszkodzone węże, praca bez nadzoru.
- **Uszkodzenie pompy:** praca na sucho, ciecze zbyt gęste lub zanieczyszczone.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze; nie stój w wodzie i nie pracuj boso.
- Przed użyciem sprawdź pompę – uszkodzonej nie używaj; usterki usuń niezwłocznie.
- Miejsce pracy uporządkowane, dobrze oświetlone i wentylowane; dzieci i osoby postronne z dala.
- Przełącznik wyłączony przed podłączeniem zasilania; napięcie zgodne z tabliczką (12/24 V).
- Węże drożne, nieskręcone i nieprzetarte; rozlany olej niezwłocznie zneutralizuj.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny, rozpuszczalników, AdBlue, wody i substancji lotnych, spożywczych, medycznych.
- **ZAKAZ** palenia i obecności źródeł zapłonu w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** pracy na sucho i pozostawiania pracującej pompy bez nadzoru.
- **ZAKAZ** kierowania strumienia oleju na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** przenoszenia za wąż lub przewód zasilający oraz najeżdżania pojazdem na wąż.
- **ZAKAZ** rozbierania i przerabiania urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Postaw pompę na twardej, równej powierzchni i szczelnie podłącz wszystkie elementy.
2. **Zasilanie:** Podłącz zasilanie zgodne z wymaganiami pompy (przełącznik wyłączony).
3. **Pompowanie:** Wąż ssący całkowicie zanurz w oleju (bez zagięć), włącz pompę przełącznikiem i nadzoruj pracę.
4. **Zakończenie:** Wyłącz pompę przełącznikiem i odłącz zasilanie; przenoś za uchwyt.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; utrzymuj pompę w czystości bez agresywnych środków.
- Przechowuj w miejscu chronionym przed wilgocią i opadami, niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Czas pracy ciągłej S2: 30 min – po nim zrób przerwę.

07 UTYLIZACJA

- Nie wylewaj oleju do kanalizacji – oddaj go do zakładu utylizacji. Zużytej pompy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi; przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M66902 / M66905
Napięcie zasilania	12 / 24 V
Natężenie max	25 A
Przepływ max	70 l/min
Obroty max	3500 obr/min
Przyłącze	1"
Praca	S2: 30 min

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl