INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka spalinowa

Model M83254

UWAGA

Spaliny są skrajnie trujące – nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniach. Nie zbliżaj rąk ani stóp do wirujących noży; noże obracają się jeszcze kilkanaście sekund po puszczeniu dźwigni. Paliwo jest skrajnie łatwopalne.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Glebogryzarka spalinowa z silnikiem H200 196 cm^3 do kultywacji gleby miękkiej i średnio twardej w małych uprawach przydomowych i działkowych. Nie do upraw przemysłowych; nie dla osób o ograniczonej sprawności.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wciągnięcie i skaleczenia:** wirujące głowice robocze, luźna odzież.
- **Zatrucie spalinami:** praca w zamkniętych pomieszczeniach i zagłębieniach terenu.
- **Pożar i wybuch:** opary benzyny, tankowanie na gorącym silniku, resztki roślin przy tłumiku.
- **Utrata kontroli:** zablokowanie noży, zbocza, twardy i kamienisty grunt, wyrzucane kamienie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Odzież robocza bez luźnych elementów, wysokie buty z grubą podeszwą i wzmocnionym czubem, ochrona głowy, słuchu i okulary.
- Przed pracą usuń kamienie i luźne przedmioty, sprawdź brak instalacji podziemnych (gaz, prąd, woda).
- Tankuj na zewnątrz, po min. 10 min stygnięcia silnika; rozlane paliwo posyp piaskiem; paliwo tylko w certyfikowanych kanistrach.
- Przy rozruchu dźwignie kierunku w pozycji neutralnej; stopy z dala od głowic.
- Pracuj tylko przy świetle dziennym; w trudnym terenie z pomocnikiem; miej przy sobie telefon.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania silnika w pomieszczeniach i pracy w zagłębieniach, gdzie gromadzą się spaliny.
- **ZAKAZ** pracy bez kompletu osłon i bez bolców blokujących koła.
- **ZAKAZ** naciskania jednocześnie obu dźwigni kierunku i blokowania ich na stałe.
- **ZAKAZ** zmiany ustawień regulatora obrotów i podnoszenia maszyny z pracującym silnikiem.
- **ZAKAZ** pracy na stromych zboczach i z góry na dół; biegania z maszyną.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby nieletnie, nieprzeszkolone i nietrzeźwe oraz pracy przy osobach postronnych.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Zlej olej konserwacyjny, wlej olej silnikowy SAE 30 (5W30) do krawędzi wlewu; sprawdź olej przekładni, śruby, osłony, filtr, blokady kół; blokadę ustaw na obu kołach jednakowo; olej przekładni 80W90.
2. **Paliwo:** Napełnij zbiornik benzyną bezołowiową (max do 10 cm poniżej krawędzi); sprawdź świecę i fajkę.
3. **Rozruch:** Otwórz zawór paliwa, ssanie na rozruch, zapłon ON, napnij linkę i pociągnij energicznie; po ok. 40 s cofaj ssanie, rozgrzewaj ok. 10 min.
4. **Praca:** Głębokość zmieniaj o jeden poziom i zabezpieczaj pinem; przy blokowaniu noży puść dźwignie. Olej wymień po 1, 3 i 6 h, potem co 20 h.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odczekaj do ostygnięcia i zdejmij fajkę świecy; po pracy oczyść maszynę i osusz; noże zabezpiecz wazeliną techniczną.
- Przed użyciem sprawdzaj olej silnikowy, filtr powietrza, olej przekładni, naciąg paska i ciśnienie w kołach; filtr powietrza czyść co 50 h.
- Przed sezonowym składowaniem opróżnij układ paliwowy, wymień olej, wlej 1 ml oleju do cylindra; nie przechowuj z paliwem w zbiorniku.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej maszyny nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Zużyty olej (także konserwacyjny) oddaj do punktu zbiórki olejów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83254
Szer. / głęb. pracy	480 mm / 175–350 mm
Przełożenia	0, 1, -1
Silnik	H200, 196 cm^3, 4,1 kW, max 3600 obr/min
Zbiornik paliwa / olej	3,6 l / 0,6 l
Hałas LwA gwarantowany	102 dB(A)
Drgania rękojeści	8,95 m/s^2 (K = 1,5)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl