INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Dmuchawa spalinowa

Model M88170 / M88171 / M88175 / M88176 / M88180

UWAGA

Nigdy nie uruchamiaj dmuchawy w pomieszczeniach – spaliny są szkodliwe, a nawet śmiertelne. Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi ani zwierzęta. Osoby postronne, dzieci i zwierzęta – min. 15 m od miejsca pracy.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Spalinowa dmuchawa z silnikiem dwusuwowym do porządkowania ogrodu: zdmuchiwania liści, lekkich gałązek i papierów. Wyłącznie do użytku prywatnego. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zatrucie spalinami:** praca w zamkniętym lub słabo wentylowanym pomieszczeniu.
- **Pożar i oparzenia:** łatwopalna mieszanka paliwowa, gorący silnik i tłumik.
- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie, szkło, drut porwane strumieniem powietrza.
- **Hałas i pył:** uszkodzenie słuchu, podrażnienie oczu i dróg oddechowych.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, ochronniki słuchu, osłona twarzy (maska w zapyleniu), rękawice, długie spodnie, obuwie antypoślizgowe; włosy związane.
- Przed pracą usuń z terenu kamienie, szkło, druty i sprężyny.
- Tankuj min. 10 m od miejsca pracy, po 15–20 min stygnięcia silnika; mieszanka 1:25 (100 ml oleju na 2,5 l benzyny), przygotowana tuż przed użyciem.
- Pracuj przy dobrym oświetleniu, w stabilnej pozycji; zachowaj 15 m odstępu od osób postronnych.
- Przed czyszczeniem, konserwacją i odejściem wyłącz silnik i zdejmij fajkę świecy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania w pomieszczeniach i w pobliżu otwartych okien lub drzwi.
- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi, zwierzęta, gniazda owadów i ptaków oraz rozdmuchiwania ognia i grilla.
- **ZAKAZ** zasysania wody i czyszczenia sierści zwierząt.
- **ZAKAZ** pracy bez siatki iskrochronu w tłumiku oraz z uszkodzoną lub źle zamocowaną rurą.
- **ZAKAZ** palenia i otwartego ognia przy tankowaniu oraz tankowania na gorącym silniku.
- **ZAKAZ** pracy na żwirze, w deszczu, mokrymi rękami, unoszenia dmuchawy powyżej barków.

05
PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Załóż rurę wylotową – wsuń elementy jeden w drugi i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. **Rozruch:** Upewnij się, że nikogo nie ma w pobliżu; włącznik w pozycji I; przy zimnym silniku wyciągnij ssanie; napnij linkę i pociągnij krótko i energicznie.
3. **Rozgrzanie:** Po uruchomieniu wyłącz ssanie i rozgrzewaj silnik 1–2 min. Po 4 nieudanych próbach wykręć i osusz świecę.
4. **Praca:** Kieruj strumień lekko w dół, w stronę przesuwania liści; używaj możliwie niskich obrotów. Wyłączenie – włącznik w pozycji 0.

06
KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść wilgotną szmatką lub sprężonym powietrzem max 2 bar; filtr powietrza myj w wodzie z mydłem, nasącz olejem do mieszanki i odciśnij (co 3 miesiące lub 10 h).
- Świecę czyść szczotką drucianą, szczelina 0,6–0,7 mm; kontroluj śruby, filtr i przewody paliwowe zgodnie z harmonogramem.
- Przed transportem i składowaniem spuść paliwo i odczekaj do ostygnięcia; przy składowaniu wlej 5–10 ml oleju do cylindra; przechowuj w suchym, zacienionym miejscu.

07
UTYLIZACJA

- Zużytej dmuchawy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Resztki paliwa i oleju oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

08
DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M88170	M88171	M88175	M88176	M88180
Typ	EB260A	EB260	EBV260	EBV260A	EB430
Pojemność	25,4 cm^3	25,4 cm^3	25,4 cm^3	25,4 cm^3	42,7 cm^3
Moc	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	1,25 kW
Waga netto	4,5 kg	4,5 kg	4,8 kg	4,8 kg	8 kg
LwA praca	108,9 dB	108,9 dB	109,4 dB	109,4 dB	110,3 dB
Drgania praca, m/s^2	2,3	2,3	2,3	2,3	7,567

09
PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl