INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Drabiny aluminiowe rozstawne

Model M85590 / M85591 / M85602

UWAGA

Nie przekraczaj obciążenia 150 kg. Przed każdym użyciem sprawdź drabinę – uszkodzonej nie używaj. Drabina musi stać wszystkimi nogami na równym, poziomym i nieruchomym podłożu z całkowicie zablokowanymi blokadami.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Aluminiowe drabiny rozstawne do użytku domowego (nieprofesjonalnego) do łatwych, lekkich i krótkotrwałych prac na wysokości. Używanie drabiny z nieczytelnymi lub usuniętymi etykietami ostrzegawczymi jest zabronione.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek z wysokości:** utrata stabilności, wychylanie się, poślizgnięcie na szczeblach.
- **Przewrócenie drabiny:** złe podłoże, niepełne rozłożenie, wiatr, kolizja z drzwiami lub pojazdem.
- **Porażenie prądem:** prace przy elementach pod napięciem, linie napowietrzne.
- **Uszkodzenie konstrukcji:** przeciążenie, zużycie, wgniecenia podłużnic.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Odpowiednie obuwie robocze; wchodź i schodź przodem do drabiny, zachowując 3 punkty podparcia.
- Przed użyciem sprawdź podłużnice, stopnie, nity, stopki antypoślizgowe i blokady.
- Ustaw na równym, poziomym, nieśliskim podłożu; drabinę rozstawną rozłóż do pełnego kąta ogranicznika.
- Rozpoznaj zagrożenia elektryczne; przy pracach pod napięciem używaj drabin nieprzewodzących.
- Zabezpiecz drzwi i okna w obszarze pracy; dzieci z dala od drabiny.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania obciążenia 150 kg i wychylania się poza podłużnice.
- **ZAKAZ** stawania na dwóch najwyższych stopniach drabiny rozstawnej bez platformy asekuracyjnej.
- **ZAKAZ** zmiany położenia drabiny stojąc na niej i przechodzenia z niej na inną wysokość bez zabezpieczenia.
- **ZAKAZ** używania na wietrze, na śliskim podłożu i opierania na szczeblach zamiast na nogach.
- **ZAKAZ** przedłużania drabiny i używania jej jako podpory dla innej drabiny.
- **ZAKAZ** używania drabiny uszkodzonej lub z usuniętymi etykietami.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Kontrola:** Sprawdź stan drabiny i swoje samopoczucie (leki, alkohol); dobierz drabinę do zadania.
2. **Ustawienie:** Rozłóż drabinę całkowicie, zablokuj wszystkie blokady i ustaw na stabilnym, czystym podłożu.
3. **Wejście:** Wchodź przodem, stopień po stopniu, z 3 punktami podparcia; obie stopy na jednym stopniu.
4. **Praca:** Środek ciężkości (biodra) między podłużnicami; unikaj obciążeń bocznych; rób przerwy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Regularnie kontroluj drabinę; smaruj i czyść elementy ruchome, nie brudząc smarem stopni; uszkodzoną wycofaj z użytku.
- Czyść środkami wodorozcieńczalnymi (nie zasadowymi), spłucz i wysusz przed składowaniem; uszkodzone etykiety wymień.
- Przechowuj w suchym pomieszczeniu na hakach lub poziomo; transportuj w bagażniku lub na dachu, przypiętą pasami.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej drabiny nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu recyklingu metali (aluminium).

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M85590	M85591	M85602
Rodzaj / materiał	rozstawna, Al	rozstawna, Al	rozstawna, Al
Liczba stopni	2	3	5
Długość	53 cm	79 cm	160 cm
Wysokość robocza	2,2 m	2,45 m	2,8 m
Obciążenie max	150 kg	150 kg	150 kg
Masa	1,65 kg	2,3 kg	3,25 kg
Stopki	gumowe	gumowe	gumowe

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl