INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Belka do podwieszenia silnika 500 kg

Model M80419

UWAGA

Nigdy nie obciążaj belki ciężarem większym niż 500 kg. Przed użyciem sprawdź wszystkie elementy – nie używaj belki, jeśli nie masz pewności, że jest w pełni sprawna. Ładunek podnoś powoli i bez szarpnięć.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Belka do podwieszania silnika pojazdu podczas prac warsztatowych; łańcuchy z hakami mocuje się do uchwytów silnika, a pokrętła po bokach podnoszą ładunek. Udźwig 500 kg.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek ładunku:** przeciążenie, luźne połączenia łańcuchów, uszkodzone elementy.
- **Przygniecenie:** ciężka belka podczas montażu i zdejmowania.
- **Utrata stabilności:** nieprawidłowo ustawiona belka.
- **Korozja:** zablokowane gwinty i osłabione elementy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i obuwie ochronne.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie elementy belki, łańcuchy i haki.
- Zapewnij odpowiednią ilość miejsca i porządek na stanowisku.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia łańcuchów są mocne i dokładnie zapięte.
- Montuj belkę ostrożnie – to ciężkie narzędzie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania udźwigu 500 kg.
- **ZAKAZ** używania belki niesprawnej lub z uszkodzonymi elementami.
- **ZAKAZ** stosowania do innych celów niż podwieszenie silnika.
- **ZAKAZ** gwałtownego podnoszenia ładunku.
- **ZAKAZ** pracy bez zabezpieczenia pokręteł po bokach belki.
- **ZAKAZ** przechowywania w wilgotnym miejscu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Poluzuj pokrętła i dopiero wtedy ustaw belkę we właściwej pozycji.
2. **Mocowanie:** Połącz końcówki łańcuchów z uchwytami silnika (pojedynczo lub zbiorowo na hakach) i sprawdź zapięcie.
3. **Podnoszenie:** Zabezpiecz pokrętła po bokach i obracaj nimi zgodnie z ruchem wskazówek zegara – powoli, bez szarpnięć.
4. **Demontaż:** Odhacz łańcuchy, poluzuj pokrętła, usuń podstawki spod pojazdu i zdejmij łańcuchy z silnika.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przechowuj belkę w suchym miejscu.
- Elementy niezabezpieczone lakierem chroń środkiem antykorozyjnym.
- Smaruj wszystkie gwinty, aby zapewnić płynną regulację.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego narzędzia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80419
Udźwig	500 kg
Długość całkowita	150 cm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl