INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Maszynka do strzyżenia zwierząt

Model M79352 / M79353

UWAGA

Maszynka służy wyłącznie do strzyżenia zwierząt domowych – strzyżenie ludzi jest zabronione. Nigdy nie strzyż mokrej sierści – grozi porażeniem prądem. Przed dotknięciem ostrzy odłącz maszynkę od zasilania.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna maszynka (5 V DC) do strzyżenia zwierząt domowych niestanowiących zagrożenia dla osoby strzyżącej. M79352 – zasilacz 230 V, M79353 – wbudowany akumulator Li-Ion. Nie dla dzieci i osób niepełnoletnich.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** mokra sierść, ciecz w urządzeniu, uszkodzony przewód.
- **Skaleczenia:** ostrza, także przy wyłączonej maszynce.
- **Reakcja zwierzęcia:** przestraszone hałasem zwierzę może kopnąć lub przygnieść.
- **Wciągnięcie:** luźna odzież, biżuteria, długie włosy.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne; odzież bez luźnych elementów, bez biżuterii; długie włosy związane.
- Przed włączeniem sprawdź przewód, kompletność i zgodność napięcia z tabliczką; przycisk w pozycji 0 (OFF).
- Podchodź do zwierzęcia od przodu, a maszynkę włączaj poza jego zasięgiem wzroku.
- Pracuj w dobrze wentylowanym, oświetlonym i suchym pomieszczeniu.
- Przy demontażu głowicy tnącej używaj rękawic roboczych.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** strzyżenia ludzi oraz zwierząt dzikich i niebezpiecznych.
- **ZAKAZ** strzyżenia mokrej sierści i dotykania maszynki, która miała kontakt z cieczą.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci, osoby niepełnoletnie i nieprzeszkolone.
- **ZAKAZ** pracy w deszczu, w wilgoci i przy łatwopalnych płynach lub gazach.
- **ZAKAZ** używania tępych, uszkodzonych lub nieoryginalnych ostrzy.
- **ZAKAZ** zdejmowania osłon przy podłączonym zasilaniu i przeróbek urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź maszynkę i ostrza; nałóż cienką warstwę oleju na ostrze i nasadkę grzebieniową.
2. **Zasilanie:** Przy przycisku w pozycji 0 (OFF) podłącz zasilacz (M79352) lub użyj naładowanego akumulatora (M79353).
3. **Strzyżenie:** Włącz – pozycja I (ON); co 15 minut pracy naoliw ostrza.
4. **Zakończenie:** Wyłącz (0), odłącz zasilanie; grzebień zdejmiesz, naciskając zabezpieczenie u jego nasady.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po strzyżeniu wytrzyj olej suchą ściereczką, wyczyść głowicę i ostrze suchą szczotką, a następnie naoliw.
- Przekładnię smaruj co 100 h pracy (po odkręceniu ostrza na dwóch śrubach); naprawy tylko w autoryzowanym serwisie.
- Przechowuj w suchym miejscu, w pudełku, poza zasięgiem dzieci; model z akumulatorem naładowany w 80%.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M79352	M79353
Zasilanie adaptera	230 V / 50 Hz	–
Zasilanie maszynki	5 V DC	5 V DC
Akumulator	–	3,7 V Li-Ion
Waga netto	275 g	ok. 272 g

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl