INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mini szlifierka

Model M22271

UWAGA

Przed wymianą akcesoriów, konserwacją i każdą przerwą wyłącz szlifierkę i wyjmij wtyczkę. Zawsze zakładaj gogle ochronne. Nie pracuj w pobliżu łatwopalnych płynów i gazów – szlifierka może iskrzyć.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna mini szlifierka 230 V z regulacją obrotów (8000–42 000 obr/min) do szlifowania, polerowania, grawerowania, frezowania oraz prac jubilerskich, modelarskich i hobbystycznych. Nie zastępuje większych narzędzi.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odpryski i pył:** obrabiany materiał, pęknięte akcesoria.
- **Porażenie prądem:** wilgoć, deszcz, uszkodzony przewód.
- **Wciągnięcie i skaleczenia:** luźna odzież, włosy, wirujące narzędzie.
- **Przegrzanie i pożar:** długa praca, iskry przy materiałach łatwopalnych.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle ochronne, zalecana maska chroniąca twarz przed pyłem; na zewnątrz rękawice i obuwie antypoślizgowe.
- Bez luźnej odzieży i biżuterii; długie włosy związane.
- Mocuj obrabiany przedmiot w imadle lub zaciskach; utrzymuj stabilną postawę.
- Przed użyciem sprawdź elementy szlifierki i usuń klucze regulacyjne.
- Na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w wilgoci, w deszczu i w pobliżu łatwopalnych płynów lub gazów.
- **ZAKAZ** przeciążania i dociskania narzędzia – może to uszkodzić trzpień.
- **ZAKAZ** zaczynania pracy, gdy narzędzie dotyka przedmiotu.
- **ZAKAZ** przenoszenia z palcem na włączniku i za przewód zasilający.
- **ZAKAZ** pozostawiania podłączonej szlifierki bez nadzoru.
- **ZAKAZ** samodzielnych napraw i obecności dzieci w miejscu pracy.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Akcesoria:** Przy odłączonej wtyczce przytrzymaj blokadę wrzeciona, odkręć uchwyt, włóż tulejkę pasującą do akcesorium i dokręć.
2. **Uruchomienie:** Trzymaj szlifierkę pewnie, z dala od przedmiotu, i włącz włącznik.
3. **Obroty:** Pokrętłem z tyłu dobierz prędkość: niską do polerowania, wyższą do wiercenia i cięcia.
4. **Praca:** Pracuj z wyczuciem, bez nacisku; po długiej pracy wyłącz i pozwól ostygnąć; po zakończeniu wyjmij wtyczkę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj szlifierkę i uchwyt w czystości i suchości; regularnie smaruj trzpień.
- Okresowo sprawdzaj działanie uchwytu zaciskowego, zwłaszcza przy długiej pracy.
- Przechowuj w suchym, zabezpieczonym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego elektronarzędzia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M22271
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc max	270 W
Obroty (bez obciążenia)	8000–42 000 obr/min

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl