INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Licznik elektroniczny przepływu

Model M79959

UWAGA

Licznika nie wolno stosować z cieczami wybuchowymi, lotnymi i żrącymi – w tym z benzyną, AdBlue i rozcieńczalnikami. Licznik nie ma legalizacji i nie może służyć do rozliczeń handlowych.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektroniczny licznik BJC (przyłącze 1") do pomiaru objętości przepływającej cieczy, np. oleju napędowego, w zakresie 12–120 l/min. Montowany za pompą. Uruchamia się samoczynnie przy przepływie.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar i wybuch:** pomiar cieczy łatwopalnych i lotnych.
- **Wyciek cieczy:** nieszczelne lub źle dokręcone połączenia.
- **Uszkodzenie obudowy:** dokręcanie przyłączy bez kontrowania drugim kluczem.
- **Błędny pomiar:** brak kalibracji, praca poza zakresem 0–35 °C.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i ochrona oczu przy montażu i pracy z paliwem.
- Montuj licznik za pompą; połączenia uszczelnij taśmą teflonową.
- Przy skręcaniu przyłączy kontruj drugim kluczem, aby nie uszkodzić obudowy.
- Pracuj w zakresie temperatur 0–35 °C i nie przekraczaj ciśnienia 3 MPa.
- Po każdej zmianie pompy lub orurowania wykonaj ponowną kalibrację.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pomiaru benzyny, AdBlue, rozcieńczalników i cieczy wybuchowych, lotnych lub żrących.
- **ZAKAZ** stosowania licznika do rozliczeń handlowych.
- **ZAKAZ** przekraczania ciśnienia 3 MPa i lepkości 1000 cSt.
- **ZAKAZ** pracy poza zakresem przepływu 12–120 l/min.
- **ZAKAZ** montażu bez uszczelnienia połączeń.
- **ZAKAZ** dokręcania przyłączy bez kontrowania.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Zamontuj licznik za pompą, uszczelnij połączenia teflonem, kontrując drugim kluczem.
2. **Praca:** Licznik włącza się automatycznie po rozpoczęciu pompowania i wyłącza po 2 min bezczynności.
3. **Kalibracja:** Przytrzymaj START, aby wejść w tryb kalibracji; przelej min. 100 l i ustaw mnożnik skrajnymi przyciskami.
4. **Jednostki:** W menu kalibracji naciśnij START 5 razy i zmień jednostki przyciskami CAŁOŚĆ / RAZEM.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj licznik w czystości i regularnie sprawdzaj szczelność połączeń.
- Po zmianie konfiguracji instalacji przeprowadź ponowną kalibrację.
- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego licznika elektronicznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79959
Przyłącze	25 mm / 1"
Przepływ	12–120 l/min
Dokładność / powtarz.	0,5% / 0,3%
Lepkość max	1000 cSt
Ciśnienie max	3 MPa
Zakres pomiaru	0,00–9 999 999

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl