INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Akumulatorowa przyssawka wibracyjna do płytek

Model M66051

UWAGA

Przyssawka nie służy do przenoszenia płytek – służy wyłącznie do ustawiania i dociskania płytek na kleju. Przed konserwacją wyjmij akumulator. Ładuj akumulator tylko wewnątrz budynku, ładowarką producenta.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Akumulatorowa przyssawka wibracyjna do prac glazurniczych: ułatwia prawidłowe ustawienie płytki ceramicznej i poprawia rozłożenie kleju. Zasilanie z akumulatora Li-Ion 16,8 V / 2000 mAh.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Akumulator Li-Ion:** pożar lub wybuch przy uszkodzeniu, przegrzaniu, zwarciu albo ładowaniu nieodpowiednią ładowarką.
- **Elektrolit:** wyciek cieczy z akumulatora – podrażnienie skóry i oczu, ryzyko utraty wzroku.
- **Upadek płytki:** próba przenoszenia płytki przyssawką.
- **Wibracje:** długotrwała praca bez przerw.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Zawsze zakładaj okulary ochronne; trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od części ruchomych.
- Przed włożeniem akumulatora upewnij się, że włącznik jest wyłączony.
- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarki dostarczonych przez producenta.
- Stój pewnie, nie wychylaj się nadmiernie; dbaj o porządek i oświetlenie miejsca pracy.
- Elektrolit na skórze lub w oczach przemyj wodą; w razie kontaktu z oczami zgłoś się do lekarza.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przenoszenia płytek przyssawką.
- **ZAKAZ** używania przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych.
- **ZAKAZ** pracy w zmęczeniu, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- **ZAKAZ** rozbierania, palenia i używania uszkodzonego akumulatora.
- **ZAKAZ** przechowywania narzędzia i akumulatora w temperaturze 40 °C i wyższej.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej oraz dopuszczania wody do wnętrza narzędzia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Kontrola:** Obejrzyj narzędzie i akumulator pod kątem wycieków, pęknięć i ubytków; sprawdź naładowanie.
2. **Przyssanie:** Włóż akumulator i przyłóż przyssawkę do czystej, płaskiej powierzchni płytki.
3. **Wibracja:** Przytrzymaj przycisk wyboru prędkości, wybierz siłę wibracji; przycisk nr 3 wciśnięty – wibracja działa, zwolniony – wyłącza ją.
4. **Zakończenie:** Wyjmij akumulator, podłącz go do ładowania i oczyść narzędzie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Konserwację wykonuj każdego dnia pracy, zawsze po wyjęciu akumulatora.
- Czyść wilgotną (nie mokrą) szmatką nasączoną wodą z mydłem; nie dopuść wody do wnętrza.
- Przechowuj w oryginalnej walizce, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób postronnych.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego narzędzia i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M66051
Napięcie zasilania	16,8 V
Akumulator	Li-Ion 2000 mAh
Prędkość silnika	5000–12 000 obr/min
Klasa ochronności	IP2X

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl