INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa spalinowa 2T do czystej wody

Model M799204

UWAGA

Tylko do użytku na zewnątrz – spaliny zawierają trujący tlenek węgla. Pompuj wyłącznie czystą wodę, nigdy cieczy łatwopalnych. Nie tankuj przy pracującym lub gorącym silniku; nie dotykaj gorących części silnika.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Pompa spalinowa z silnikiem 2T LH1E44F (mieszanka 25:1) do pompowania czystej wody o temperaturze do 40 °C; przepływ do 8 m^3/h, wysokość pompowania 25 m, króćce 25 mm. Praca w temperaturze otoczenia +5 do +40 °C.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zatrucie spalinami:** praca w pomieszczeniach zamkniętych.
- **Pożar:** rozlane paliwo, tankowanie przy gorącym silniku, źródła ognia.
- **Poparzenie:** gorące metalowe części silnika i tłumik.
- **Uszkodzenie pompy:** praca bez zalania wodą, zanieczyszczenia bez kosza ssawnego.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary, ochronniki słuchu, maska i rękawice ochronne; obuwie antypoślizgowe, bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Przed rozruchem sprawdź szczelność zbiornika paliwa; przy wycieku nie uruchamiaj.
- Stosuj zbrojony, niezginalny wąż ssawny z koszem ssawnym; dokładnie zamocuj wąż tłoczny.
- Przed uruchomieniem zalej pompę czystą wodą do przelania.
- Usuń klucze; dzieci i osoby postronne z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
- **ZAKAZ** pompowania cieczy łatwopalnych i wody cieplejszej niż 40 °C.
- **ZAKAZ** tankowania przy pracującym lub gorącym silniku i palenia w pobliżu.
- **ZAKAZ** pracy pompą uszkodzoną lub bez zalania wodą.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującej pompy bez nadzoru.
- **ZAKAZ** pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub osłabiających leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Węże:** Załóż uszczelki i dociśnij nakrętki; wąż ssawny z koszem całkowicie zanurz w wodzie.
2. **Zalanie i paliwo:** Wlej wodę do pompy przez korek zalewowy; przygotuj świeżą mieszankę 25:1, napełnij zbiornik i podpompuj paliwo.
3. **Rozruch:** Zimny silnik – ze ssaniem; pociągnij starter zdecydowanie, rozgrzewaj ok. 3 min i wyłącz ssanie.
4. **Zakończenie:** Zgaś silnik i nie dotykaj go do ostygnięcia; wypalaj paliwo do końca.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed serwisem wykręć świecę, aby uniknąć przypadkowego rozruchu.
- Codziennie sprawdzaj filtr powietrza; świecę czyść i ustawiaj odstęp elektrod 0,6–0,7 mm.
- Przechowuj w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci, bez paliwa w zbiorniku.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej pompy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Resztki paliwa oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M799204
Średnica ssawna / tłoczna	25 / 25 mm
Przepływ maks.	8 m^3/h
Wysokość pompowania	25 m
Wysokość zasysania	3–8 m
Silnik	LH1E44F, 2T, chłodzony powietrzem
Zapłon / świeca	CDI / L7T
Paliwo / zbiornik	mieszanka 25:1 / 1,1 l
Waga	7,2 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl