INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Rolki warsztatowe (podnośnik rolkowy)

Model M80426

UWAGA

Nie przekraczaj obciążenia 680 kg i nie podnoś kół z oponami szerszymi niż 300 mm. Po podniesieniu zawsze zablokuj podnośnik zawleczką. Zawór powrotny odkręcaj powoli.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Hydrauliczne rolki warsztatowe z dźwignią nożną do podnoszenia koła pojazdu i manewrowania nim po warsztacie. Obciążenie maks. 680 kg, szerokość opony do 300 mm (12").

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zsunięcie opony:** zbyt mała odległość opony od ramy, opona nie na całej szerokości rolek.
- **Przygniecenie:** gwałtowne opuszczenie, przeciążenie, praca na nierównym podłożu.
- **Poślizgnięcie:** wyciek oleju, mokre podłoże.
- **Uszkodzenie układu:** zapowietrzenie, niewłaściwy olej.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary ochronne, rękawice robocze, obuwie antypoślizgowe; zdejmij luźną odzież, zepnij włosy.
- Przed każdym użyciem sprawdź podnośnik – pęknięty, wygięty lub z wyciekiem nie może pracować.
- Ustaw podnośnik na stabilnym, płaskim, równym i suchym podłożu.
- Opona styka się z obiema rolkami na całej szerokości, min. 20 mm od ramy.
- Dzieci z dala; stanowisko suche i dobrze oświetlone.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania obciążenia 680 kg.
- **ZAKAZ** podnoszenia kół z oponami szerszymi niż 300 mm.
- **ZAKAZ** uruchamiania silnika pojazdu podczas używania podnośnika.
- **ZAKAZ** pracy w miejscach wilgotnych i na deszczu.
- **ZAKAZ** przerabiania narzędzia i używania niezgodnie z przeznaczeniem.
- **ZAKAZ** stosowania płynu hamulcowego i mieszania olejów.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Rozłożenie:** Otwórz zawór powrotny (w lewo), wyjmij zawleczkę, naciśnij dźwignię nożną do oporu i zwolnij blokadę.
2. **Ustawienie:** Ustaw rolki pod oponą na całej szerokości, min. 20 mm od ramy; zamknij zawór powrotny (w prawo).
3. **Podnoszenie:** Pompuj dźwignią nożną płynnymi ruchami; po podniesieniu włóż zawleczkę blokującą.
4. **Opuszczanie:** Wyjmij zawleczkę i powoli odkręcaj zawór powrotny; usuń podnośnik, gdy rolki nie dotykają opony.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść suchą, miękką szmatką; sprawdzaj ruchome części i regularnie smaruj ramę rozsuwającą.
- Przy spadku skuteczności odpowietrz układ; raz w roku wymień olej hydrauliczny dobrej jakości.
- Przechowuj w suchym miejscu z wsuniętym tłokiem siłownika.

07 UTYLIZACJA

- Urządzenie i olej hydrauliczny oddaj do odpowiednich punktów zbiórki – nie z odpadami domowymi.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80426
Obciążenie maks.	680 kg
Maks. szerokość koła	300 mm (12")
Waga	19 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl