INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Spalinowa myjka ciśnieniowa

Model M82486

UWAGA

Nigdy nie kieruj strumienia na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne pod napięciem ani na samą myjkę. Nie dotykaj węża pod ciśnieniem – uszkodzony wąż może wtłoczyć ciecz pod skórę. Spaliny są trujące – nie uruchamiaj myjki w zamkniętych pomieszczeniach. Silnik dostarczany jest bez oleju.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Spalinowa myjka wysokociśnieniowa (silnik 4-suwowy OHV 210 cm^3, 180 bar, max 260 bar, 10 l/min) do czyszczenia maszyn, pojazdów, konstrukcji, narzędzi, elewacji, tarasów i sprzętu ogrodniczego, do pracy na wysokości do 500 m n.p.m.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Strumień wysokociśnieniowy:** rany, wtłoczenie cieczy pod skórę, odrzut pistoletu.
- **Zatrucie spalinami:** praca w pomieszczeniach i bez wentylacji.
- **Pożar i oparzenia:** benzyna, gorący tłumik i żebra cylindra.
- **Zanieczyszczenie środowiska:** ścieki z olejem przedostające się do gleby i kanalizacji.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu, rękawice i obuwie antypoślizgowe; bez luźnej odzieży.
- Ustaw myjkę stabilnie na równej, twardej powierzchni; materiały łatwopalne min. 2 m od tłumika.
- Przed rozruchem uzupełnij olej (SAE 10W-30) i benzynę bezołowiową; tankuj na zimnym silniku, na zewnątrz.
- Do sieci wody pitnej podłączaj tylko przez separator systemowy; wąż dopływowy min. 7,5 m, 3/4".
- Dzieci, zwierzęta i osoby postronne z dala od strefy mycia.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** kierowania strumienia na ludzi, zwierzęta i urządzenia elektryczne.
- **ZAKAZ** pracy w zamkniętych pomieszczeniach i przy materiałach łatwopalnych.
- **ZAKAZ** dolewania paliwa przy pracującym lub gorącym silniku.
- **ZAKAZ** zmiany regulatora obrotów i ciśnienia.
- **ZAKAZ** pracy bez tłumika, filtra powietrza oraz na terenach leśnych bez iskrochronu.
- **ZAKAZ** mycia silnika poza miejscem z separatorem olejów.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Sprawdź olej i paliwo, podłącz wąż zasilający wodą i wąż wysokociśnieniowy.
2. **Odpowietrzenie:** Bez dyszy otwórz pistolet na 30 s, uruchom silnik, przepuść wodę 30 s, załóż dyszę.
3. **Praca:** Zmieniaj dysze tylko przy zablokowanym pistolecie; przy dłuższej przerwie wyłącz silnik i zwolnij ciśnienie.
4. **Zakończenie:** Wyłącz silnik (OFF), zamknij paliwo i wodę, zwolnij ciśnienie pistoletem, zablokuj go.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść po ostygnięciu; po pracy z wodą słoną płucz 2–3 min wodą słodką; woda zasilająca czysta (pH 6,5–9,5).
- Filtr powietrza czyść sprężonym powietrzem max 207 kPa, bez szczotki; świeca BPR6ES / W20EPR-U; olej wymieniaj na ciepłym silniku.
- Przed dłuższym składowaniem i transportem spuść paliwo; przechowuj czystą, w suchym miejscu.

07 UTYLIZACJA

- Zużytą myjkę przekaż do punktu recyklingu; zużyty olej i resztki paliwa oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M82486
Silnik	4-suw OHV, 210 cm^3
Obroty max / moment	3600 obr/min / 14 Nm
Ciśnienie nom. / max	180 bar / 260 bar
Przepływ max	10 l/min
Zbiornik paliwa	3,6 l
Waga netto	16 kg
Hałas LwA / LpA	86 / 81,4 dB(A)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl