INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Platformowy podnośnik do motocykli

Model M80105, M80105L

UWAGA

Motocykl zawsze mocno przypnij pasami i zablokuj koło w imadle. Podniesioną platformę zabezpiecz prętem zabezpieczającym. Obciążenie maks. 453 kg (w instrukcji też 360 kg).

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Hydrauliczny podnośnik platformowy z pedałem do podnoszenia motocykli na potrzeby prac serwisowych, jako urządzenie stacjonarne, na twardym i poziomym podłożu. Nie do ludzi i zwierząt. Obsługa przez osoby znające instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek motocykla:** niedostateczne przypięcie, brak pręta zabezpieczającego, przeciążenie.
- **Zmiażdżenie:** nogi i dłonie w obszarze roboczym i pod platformą.
- **Nagłe opadnięcie:** gwałtowne naciśnięcie pedału opuszczania, powietrze w układzie.
- **Przewrócenie podnośnika:** niestabilne lub śliskie podłoże.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary, rękawice i obuwie robocze; w razie potrzeby ochrona słuchu.
- Ustaw podnośnik na twardej, poziomej, suchej posadzce (np. beton); dobre oświetlenie.
- Motocykl wprowadź po rampie najazdowej, przednie koło zablokuj w imadle, dodatkowo przypnij pasami.
- Po podniesieniu wsuń pręt zabezpieczający w otwór platformy.
- Przed opuszczaniem usuń wszystko spod platformy; osoby w bezpiecznej odległości.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania maksymalnego obciążenia (453 kg) i używania podnośnika do innych celów.
- **ZAKAZ** podnoszenia ludzi i zwierząt oraz transportowania ładunków na platformie.
- **ZAKAZ** umieszczania rąk i nóg w obszarze roboczym i pod platformą.
- **ZAKAZ** użytkowania uszkodzonego urządzenia, przeróbek i nieoryginalnych części.
- **ZAKAZ** używania na śliskim lub niestabilnym podłożu, w wilgoci i deszczu.
- **ZAKAZ** pracy pod wpływem alkoholu, leków i środków odurzających oraz zostawiania obciążonego podnośnika bez nadzoru.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Odpowietrzenie:** Po godzinie spoczynku w pozycji dolnej wciśnij pedał opuszczania i pompuj pedałem podnoszenia 10–15 razy.
2. **Załadunek:** Wprowadź motocykl po rampie, zamocuj koło w imadle i pasami.
3. **Podnoszenie:** Pedał podnoszenia; po osiągnięciu wysokości wsuń pręt zabezpieczający.
4. **Opuszczanie:** Wyjmij pręt, powoli naciskaj pedał opuszczania; gwałtowne naciśnięcie spowoduje opadnięcie ładunku.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść bez agresywnych środków i rozpuszczalników; smaruj ruchome części, kontroluj tłok i suwak pod kątem korozji.
- Poziom oleju sprawdzaj po zdjęciu zakrętki na pompie; tylko olej hydrauliczny, nie płyn hamulcowy.
- Nieużywany: metalowe części zabezpiecz olejem, przechowuj w suchym miejscu; transport w dolnym położeniu po demontażu.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie nie jest odpadem komunalnym. Przekazać do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80105 / M80105L
Maks. obciążenie	453 kg (w instrukcji też: 360 kg)
Wymiary i wysokość	brak w instrukcji

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl