INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podnośnik pneumatyczny

Model C80350, C80351, C80352, C80355

UWAGA

Podnośnik służy tylko do podnoszenia – po uniesieniu zawsze podeprzyj pojazd podstawkami. Nie wchodź pod pojazd niepodparty. Nie reguluj zaworu bezpieczeństwa. Ciśnienie 6–8 bar.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pneumatyczny podnośnik (miech) do podnoszenia pojazdów osobowych w warunkach garażowych, na równym i twardym podłożu. Nie jest podporą ustawianą na stałe. Zasilany sprężonym powietrzem 6–8 bar.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek pojazdu:** przeciążenie, zsunięcie, niecentralne ułożenie ładunku.
- **Zmiażdżenie:** praca pod pojazdem niepodpartym podstawkami; ręce przy miechu.
- **Uszkodzenie miecha:** kontakt z olejem i chemikaliami, ostre przedmioty, gwałtowne opuszczanie.
- **Sprężone powietrze:** niewłaściwe ciśnienie lub przepływ; rozregulowany zawór bezpieczeństwa.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice, obuwie ze wzmocnionym noskiem, gogle ochronne; długie włosy upięte, bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Podłoże równe, poziome, twarde i nośne; po uniesieniu pojazd podeprzyj podstawkami.
- Zablokuj lub zaklinuj koła i zaciągnij hamulec postojowy; punkt podparcia wg instrukcji pojazdu.
- Ładunek centralnie na siodle; operator ma podnośnik i ładunek w zasięgu wzroku.
- Po napełnieniu zamknij zawór wlotowy; ręce z dala od miecha.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania udźwigu i podnoszenia ludzi, zwierząt oraz pojazdów z osobami lub zwierzętami.
- **ZAKAZ** regulowania zaworu bezpieczeństwa.
- **ZAKAZ** pracy pod pojazdem niepodpartym podstawkami i zostawiania uniesionego ładunku bez opieki.
- **ZAKAZ** kontaktu miecha z olejami, paliwem, chemikaliami i ostrymi przedmiotami.
- **ZAKAZ** użycia w deszczu i przy ograniczonej widoczności; obsługi przez dzieci i pod wpływem alkoholu.
- **ZAKAZ** użycia jako stałej podpory i używania do innych celów niż podnoszenie.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przeprowadź wężyk powietrza przez rączkę i przykręć rączkę do podstawy.
2. **Podnoszenie:** Zakręć zawór spustowy, ustaw podnośnik centralnie pod ładunkiem, podłącz powietrze do szybkozłącza i stopniowo otwieraj zawór wlotowy; po osiągnięciu wysokości zamknij go.
3. **Zabezpieczenie:** Podeprzyj pojazd podstawkami.
4. **Opuszczanie:** Powoli zwalniaj powietrze zaworem spustowym; gwałtowne opuszczenie uszkodzi podnośnik.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj w czystości; unikaj kontaktu miecha z olejami i paliwem; okresowo kontroluj miech.
- Składuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w połowie wysunięty.
- Transport zabezpieczony w przestrzeni transportowej.

07 UTYLIZACJA

- Okres żywotności podnośnika wynosi 5 lat; po tym czasie oddaj go do punktu recyklingu.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	C80350 / C80351 / C80352	C80355
Udźwig	3000 kg	6000 kg
Wysokość min.	14 cm	14,5 cm
Wysokość maks.	40 cm	40 cm
Ciśnienie pracy	6–8 bar	6–8 bar

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl