INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka spalinowa

Model M83251

UWAGA

Nigdy nie uruchamiaj w pomieszczeniach zamkniętych i bez kompletu osłon. Noże obracają się jeszcze kilkanaście sekund po puszczeniu dźwigni. Przed pierwszym rozruchem zlej olej konserwacyjny z silnika i przekładni i uzupełnij olej wg instrukcji.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Spalinowa glebogryzarka do uprawy gleby miękkiej i średnio twardej na małych działkach przydomowych. Obsługa przez osoby dorosłe, zdrowe, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wciągnięcie przez noże:** wirujące głowice robocze, które obracają się po puszczeniu dźwigni.
- **Zatrucie spalinami:** praca silnika w pomieszczeniach i szklarniach bez wentylacji.
- **Pożar:** benzyna i jej opary, gorący tłumik, nagromadzony materiał roślinny.
- **Wyrzut przedmiotów:** kamienie i luźne elementy; uderzenie w przewody gazowe, prądowe, wodne pod ziemią.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Strój bez luźnych elementów, wysokie buty ze wzmocnionym czubem, rękawice, okulary, ochrona słuchu; zdejmij biżuterię.
- Przed pracą usuń kamienie, sprawdź brak przewodów pod ziemią; obszar pracy wolny od osób, dzieci i zwierząt.
- Dźwignie kierunku w pozycji neutralnej przed rozruchem; nigdy ich nie blokuj; bolce blokujące kół ustaw po obu stronach.
- Tankuj na otwartym powietrzu, na ostygniętym silniku (min. 10 min), z dala od ognia; paliwo w certyfikowanych kanistrach.
- Na zboczu pracuj w poprzek, nie biegaj, uważaj przy cofaniu; pracuj tylko przy dobrej widoczności.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania w pomieszczeniach zamkniętych oraz pracy bez kompletu osłon i zabezpieczeń.
- **ZAKAZ** zbliżania rąk i nóg do głowic roboczych oraz przemieszczania lub unoszenia maszyny przy pracującym silniku.
- **ZAKAZ** jednoczesnego naciskania obu dźwigni kierunku jazdy i blokowania dźwigni na stałe.
- **ZAKAZ** zmiany ustawień regulatora obrotów silnika.
- **ZAKAZ** palenia i otwartego ognia przy paliwie oraz otwierania zbiornika przy gorącym silniku.
- **ZAKAZ** pracy przez osoby nieletnie, nieprzeszkolone, pod wpływem alkoholu lub leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przed pracą:** Sprawdź śruby, osłony, olej silnika i przekładni, filtr powietrza, paliwo, świecę, ciśnienie w kołach (20 psi), blokady kół.
2. **Rozruch zimnego silnika:** Otwórz dopływ paliwa, ssanie w pozycję rozruch, zapłon ON, napnij linkę i pociągnij energicznie; rozgrzewaj ok. 5 min.
3. **Praca:** Kierunek dźwigniami; głębokość zmieniaj o jeden stopień, zabezpiecz pinem; po uderzeniu w kamień wyłącz silnik i zdejmij fajkę świecy.
4. **Wyłączenie:** Zmniejsz obroty, zakręć paliwo, wyłącz zapłon (OFF); poczekaj na zatrzymanie noży.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Olej silnika 5W30/SAE 30 (miska 0,6 l; zlej olej konserwacyjny z fabryki); olej przekładniowy dobrej jakości, kontrola miarką; przed pracami zdejmij fajkę świecy.
- Po pracy oczyść maszynę, osusz po myciu, zabezpiecz noże wazeliną; opróżnij układ paliwowy.
- Składuj bez paliwa w suchym miejscu, niedostępnym dla osób niepowołanych; do budynku dopiero po ostygnięciu.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty olej, paliwo oraz elementy elektryczne i metalowe przekazać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83251
Silnik / pojemność	OHV, 4-suwowy, 223 cm^3, rozruch ręczny, 7 KM / 3600 obr/min
Zakres pracy / głębokość maks.	620 mm / 290 mm
Przełożenia	0, 1, 2, −1 (zapis w źródle: „0, 1, 2 -1”)
Obroty maks.	3600 obr/min
Zbiornik paliwa / miska olejowa	3,6 l / 0,6 l
Hałas	LwA 110 dB(A), LpA 87 dB(A), K = 3
Drgania rękojeści	lewa 8,30, prawa 8,47 m/s^2, K = 1,5

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl