INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawki warsztatowe (para)

Model B80106, B80110, B80111

UWAGA

Dopuszczalne obciążenie dotyczy pary podpórek. Używaj maks. jednej pary na pojazd, na stabilnym, płaskim i równym podłożu. Podpórki nie służą do podnoszenia.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Pary podpórek warsztatowych z regulacją wysokości i zapadką do podpierania pojazdu uniesionego podnośnikiem, na twardym podłożu w warsztacie. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Upadek pojazdu:** przeciążenie, niestabilne podłoże, pojazd nie zabezpieczony przed przesunięciem.
- **Zmiażdżenie:** praca pod pojazdem na uszkodzonych lub źle ustawionych podpórkach.
- **Zsunięcie:** ładunek przyłożony niecentralnie, brak zablokowania zapadki.
- **Uszkodzenie narzędzia:** pęknięcia, wygięcia, korozja.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przed każdym użyciem sprawdź podpórki; pęknięte lub wygięte wycofaj z użytku.
- Stawiaj na stabilnym, płaskim, suchym podłożu; obciążenie przykładaj centralnie.
- Zabezpiecz pojazd przed przesunięciem klinami; punkty podparcia wg instrukcji pojazdu.
- Dla pewności naciśnij dźwignię blokady na dół po ustawieniu wysokości.
- Dzieci z dala od stanowiska.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania dopuszczalnego obciążenia (podane dla pary).
- **ZAKAZ** używania więcej niż jednej pary podpórek na pojazd.
- **ZAKAZ** używania w wilgoci, na mokrym podłożu i na deszczu.
- **ZAKAZ** przeróbek oraz smarowania olejem i innymi środkami.
- **ZAKAZ** pracy pod wpływem alkoholu, leków i ze zmęczeniem.
- **ZAKAZ** przenoszenia przez dzieci.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Pociągnij trzpień do żądanej wysokości; zapadka blokuje trzpień z zębatką.
2. **Podparcie:** Ustaw podpórkę centralnie pod pojazdem uniesionym podnośnikiem i powoli opuść pojazd na końcówkę trzpienia.
3. **Zdejmowanie:** Unieś pojazd podnośnikiem, podnieś dźwignię, aby zwolnić zapadkę; trzpień opadnie samoczynnie.
4. **Zakończenie:** Usuń podpórki spod pojazdu i ostrożnie opuść podnośnik.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść z kurzu, smaru i oleju suchą, miękką szmatką; nie smaruj olejem.
- Regularnie sprawdzaj, czy ruchome części pracują bez oporu.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie nie jest odpadem komunalnym. Przekazać do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	B80106	B80110	B80111
Nośność (para)	20 000 kg	20 000 kg	12 000 kg
Wysokość min.	420 mm	665 mm	800 mm
Wysokość maks.	620 mm	1120 mm	1200 mm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl