INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Polerka samochodowa 720 W

Model M80496 / M80497

UWAGA

Polerka służy wyłącznie do polerowania – nie używaj jej do szlifowania ani cięcia. Nie odkładaj narzędzia przed całkowitym zatrzymaniem tarczy. Przed regulacją i wymianą akcesoriów wyjmij wtyczkę z gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektryczna polerka 230 V (720 W, 2100–5000 obr/min, talerz 150 mm) z regulacją obrotów i nakładką polerską do polerowania lakieru samochodowego oraz powierzchni metalowych, drewnianych i mineralnych.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odbicie narzędzia:** zakleszczenie tarczy na narożnikach i krawędziach.
- **Pochwycenie:** luźna odzież, sznurki pokrowca, przewód zasilający przy tarczy.
- **Odpryski:** uszkodzone akcesoria i fragmenty materiału.
- **Porażenie prądem, hałas i drgania:** wilgoć, pył w silniku; LwA 96 dB, 5,56 m/s².

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary lub osłona twarzy, ochronniki słuchu, rękawice, w razie potrzeby maska przeciwpyłowa i fartuch.
- Przed pracą sprawdź obudowę, przewód, wtyczkę i tarczę; uszkodzonych nie używaj.
- Akcesoria o dopuszczalnej prędkości ≥ prędkości polerki i właściwej średnicy; luźne sznurki pokrowca zepnij lub odetnij.
- Trzymaj pewnie, z uchwytem dodatkowym; przewód z dala od tarczy; włącznik wyłączony przed podłączeniem.
- Na zewnątrz używaj odpowiedniego przedłużacza, w wilgoci – zabezpieczenia różnicowoprądowego.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** szlifowania, cięcia i skrawania oraz stosowania nieprzeznaczonych akcesoriów.
- **ZAKAZ** używania uszkodzonych akcesoriów i tarcz.
- **ZAKAZ** przeciążania polerki i silnego dociskania.
- **ZAKAZ** pracy w atmosferze wybuchowej, w deszczu i wilgoci.
- **ZAKAZ** uruchamiania polerki podczas przenoszenia i odkładania przed zatrzymaniem tarczy.
- **ZAKAZ** modyfikowania wtyczki i używania niesprawnego włącznika.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Nakładka:** Przy wyjętej wtyczce zamocuj nakładkę polerską tak, by z talerzem tworzyła płaską powierzchnię.
2. **Środek polerski:** Nałóż środek równomiernie na nakładkę, ustaw obroty regulatorem.
3. **Polerowanie:** Przyłóż talerz do powierzchni i dopiero wtedy włącz; prowadź oburącz, równomiernie, bez docisku; uważaj na krawędzie.
4. **Zakończenie:** Wyłącz przed uniesieniem polerki, poczekaj na zatrzymanie i wyjmij wtyczkę.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść bez płynów i wody; pył z otworów wentylacyjnych usuwaj sprężonym powietrzem.
- Regularnie kontroluj szczotki węglowe; uszkodzony przewód wymienia producent lub serwis.
- Przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80496 / M80497
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc	720 W
Prędkość obrotowa	2100–5000 obr/min
Talerz polerski	Ø 150 mm
Klasa ochronności	II
Hałas LpA / LwA	85 / 96 dB(A) (K 3)
Drgania / masa	5,56 m/s² / 2,6 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl