INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka spalinowa

Model M83255

UWAGA

Nigdy nie uruchamiaj w pomieszczeniach zamkniętych i bez kompletu osłon. Noże obracają się jeszcze kilkanaście sekund po puszczeniu dźwigni. Nowy silnik nie jest zalany olejem – uzupełnij olej przed rozruchem.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Spalinowa glebogryzarka do uprawy gleby miękkiej i średnio twardej na małych działkach przydomowych. Obsługa przez osoby dorosłe, zdrowe, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wciągnięcie przez noże:** wirujące głowice robocze, które obracają się po puszczeniu dźwigni.
- **Zatrucie spalinami:** praca silnika w pomieszczeniach i szklarniach bez wentylacji.
- **Pożar:** benzyna i jej opary, gorący tłumik, nagromadzony materiał roślinny.
- **Wyrzut przedmiotów:** kamienie i luźne elementy; uderzenie w przewody gazowe, prądowe, wodne pod ziemią.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Strój bez luźnych elementów, wysokie buty ze wzmocnionym czubem, rękawice, okulary, ochrona słuchu; zdejmij biżuterię.
- Przed pracą usuń kamienie, sprawdź brak przewodów pod ziemią; obszar pracy wolny od osób, dzieci i zwierząt.
- Przed rozruchem dźwignie kierunku w pozycji neutralnej; nigdy nie blokuj ich na stałe.
- Tankuj na otwartym powietrzu, min. 10 m od zabudowań i miejsca pracy, na silniku ostygniętym (min. 10 min); paliwo w certyfikowanych kanistrach.
- Na zboczu pracuj w poprzek, nie biegaj, uważaj przy cofaniu; pracuj tylko przy dobrej widoczności.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania w pomieszczeniach zamkniętych oraz pracy bez kompletu osłon i zabezpieczeń.
- **ZAKAZ** zbliżania rąk i nóg do głowic roboczych oraz przemieszczania lub unoszenia maszyny przy pracującym silniku.
- **ZAKAZ** jednoczesnego naciskania obu dźwigni kierunku jazdy i blokowania dźwigni na stałe.
- **ZAKAZ** zmiany ustawień regulatora obrotów silnika.
- **ZAKAZ** palenia i otwartego ognia przy paliwie oraz otwierania zbiornika przy gorącym silniku.
- **ZAKAZ** pracy przez osoby nieletnie, nieprzeszkolone, pod wpływem alkoholu lub leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przed pracą:** Sprawdź śruby, osłony, filtr powietrza, olej, paliwo (do 5 cm od góry zbiornika), świecę i fajkę, wycieki.
2. **Rozruch zimnego silnika:** Ssanie w pozycję rozruch, przełącznik zapłonu ON, napnij linkę i pociągnij energicznie; po rozruchu rozgrzewaj ok. 5 min.
3. **Praca:** Głębokość zmieniaj o jeden stopień (wysokość osi); pierwsze 10 motogodzin w miękkiej glebie z przerwami.
4. **Wyłączenie:** Przełącznik zapłonu OFF; poczekaj na zatrzymanie noży; awaryjnie silnik można zdusić ssaniem.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Olej 15W40 (miska 0,7 l; nowy silnik bez oleju); przed pracami zdejmij fajkę świecy; świeca wg tabeli, filtr papierowy nie szczotką.
- Po pracy oczyść maszynę (bez myjki ciśnieniowej), osusz, zabezpieczy noże wazeliną; opróżnij układ paliwowy; olej do cylindra 1 ml przy składowaniu.
- Składuj bez paliwa w suchym miejscu, niedostępnym dla osób niepowołanych i zwierząt; do budynku dopiero po ostygnięciu; w transporcie ostrza zabezpiecz i przypnij pasami, nie wozić w kabinie.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty olej, paliwo oraz elementy elektryczne i metalowe przekazać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model / typ silnika	DEMON M83255 / QJ36
Silnik / moc	4-suwowy, chłodzony powietrzem; 2,2 kW, 139 cm^3
Szerokość / głębokość pracy	36 cm / 12 cm
Obroty maks. / bieg jałowy	3600 / 3000 obr/min
Zbiornik paliwa / miska olejowa	700 cm^3 / 0,7 l (15W40)
Masa netto	27,2 kg
Hałas / drgania	LwA 93 dB(A) (k=3), LpA 76,5 dB(A); 4,2 m/s^2 (K=1,5)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl