INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka spalinowa

Model M83261, M83260

UWAGA

Rozruch tylko przy głowicy uniesionej nad ziemią – obroty silnika wprawią głowice w ruch. W promieniu 5 m od pracy nie mogą przebywać osoby ani zwierzęta.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Glebogryzarka z dwusuwowym silnikiem 51,7 cm^3 do kultywacji gleby miękkiej i średnio twardej w małych uprawach przydomowych i działkowych (nie do upraw przemysłowych). Obsługa tylko przez trzeźwe, pełnoletnie, przeszkolone osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wirujące głowice:** kontakt z nożami powoduje ciężkie obrażenia; głowice mogą się zablokować lub wyrzucić kamienie.
- **Wyrzut kamieni i hałas:** kamienie i grudy ziemi; poziom mocy akustycznej 96,3 dB(A).
- **Spaliny i pożar:** tlenek węgla; mieszanka paliwowa i jej opary są łatwopalne, rozlanie na gorący metal grozi zapłonem.
- **Gorące części i poślizg:** gorący silnik; praca na zboczach i twardej, zbitej ziemi.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Okulary, ochronniki słuchu, ochrona głowy, grube rękawice oraz obuwie ze wzmocnionym czubkiem i podeszwą; sprawdź kompletność osłon.
- Przed pracą usuń z terenu patyki, kamienie, druty i szkło; pracuj wyłącznie w dzień i w dobrą pogodę.
- Prowadź maszynę pewnie oburącz; na twardej ziemi zwiększaj głębokość stopniowo, na zboczu prowadź prostopadle do stoku.
- Przed konserwacją, czyszczeniem i transportem zgaś silnik i zdejmij fajkę ze świecy; wszystkie prace tylko na zimnym silniku.
- Gdy kamień uderzy w osłonę, natychmiast zgaś silnik i sprawdź noże oraz osłonę.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania w pomieszczeniach zamkniętych i słabo wentylowanych oraz bez kompletu osłon.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci, osoby zmęczone, po alkoholu lub z ograniczeniami psychoruchowymi.
- **ZAKAZ** tankowania przy gorącym silniku, w pobliżu ognia, w miejscu pracy (min. 10 m od niego) i napełniania powyżej ¾ zbiornika.
- **ZAKAZ** używania czystej benzyny i przechowywania gotowej mieszanki; wyłącznie mieszanka 1:25 z dobrym olejem 2T.
- **ZAKAZ** czyszczenia lub usuwania zablokowanych głowic przy pracującym silniku oraz blokowania elementów sterujących.
- **ZAKAZ** stosowania nieoryginalnych części, zwłaszcza zabezpieczeń.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Mieszanka:** Olej 2T (najlepiej syntetyczny) do benzyny w proporcji 1:25 (0,1 l na 2,5 l paliwa); wymieszaj, przygotuj tylko tyle, ile zużyjesz; tankuj po ostygnięciu silnika.
2. **Rozruch:** Pompką gaźnika wypełnij układ paliwowy, ssanie ON, zapłon I; energicznie pociągnij rozrusznik. Po pierwszych zapłonach ssanie OFF; rozgrzewaj 2–3 min.
3. **Praca:** Głębokość reguluj płytą na osi, nie opuszczaj od razu najniżej; w twardej ziemi frezuj poprzecznie, obniżając głębokość kolejnymi przejazdami.
4. **Zatrzymanie:** Przełącznik zapłonu na 0; awaryjnie można zgasić silnik zamknięciem ssania.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Pierwsze 3 zbiorniki: docieranie z częstymi przerwami, unikaj długiego biegu jałowego.
- Świecę (M831072) czyść i kontroluj co 10–15 motogodzin (przerwa 0,6–0,7 mm, 15 Nm); zbiornik i filtr paliwa przynajmniej co 40 motogodzin; przekładnię smaruj smarem EPS-1.
- Czyść miękką szczotką i wilgotną szmatką z detergentem; transport tylko z zimnym urządzeniem i pustym zbiornikiem, w bagażniku.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty olej, paliwo oraz elementy elektryczne i metalowe przekazać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu. Nie wyrzucać do odpadów komunalnych.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M83261	M83260
Silnik / pojemność	TF1E44F / 51,7 cm^3	TF1E44F / 51,7 cm^3
Moc / obroty maks.	1,4 kW / 7500 obr/min	1,4 kW / 7500 obr/min
Bieg jałowy	1000 obr/min	1000 obr/min
Szerokość / głębokość robocza	30 cm / 9 cm	30 cm / 9 cm
Wydajność / głowice	800 m^2/h / 20 cm	800 m^2/h / 20 cm
Zbiornik paliwa / waga	1 l / 15 kg	1 l / 16 kg
Moc akustyczna	96,3 dB(A), K = 3	96,3 dB(A), K = 3
Drgania (lewa / prawa rączka)	5,26 / 5,30 m/s^2, K = 1,5	5,26 / 5,30 m/s^2, K = 1,5

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl