INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa do oleju (dystrybutor)

Model M66910, M66911

UWAGA

Pompa służy wyłącznie do oleju napędowego. Nie pompuj cieczy łatwopalnych, nie zostawiaj pracującej pompy bez nadzoru i zasilaj ją tylko z uziemionego gniazda.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Dystrybutor paliwa marki BJC do transferu wyłącznie oleju napędowego ze zbiorników – w gospodarstwach rolnych, na placach budów, w stoczniach, firmach z własnym transportem i domach prywatnych (użytek prywatny).

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar i wybuch:** pompowanie cieczy łatwopalnych i lotnych, praca w pobliżu benzyny i alkoholu, iskrzenie statyczne, brak wentylacji.
- **Porażenie prądem:** wewnątrz występują wysokie napięcia – otwierać może tylko uprawniony elektryk; mokre dłonie, woda, uszkodzony przewód.
- **Kontakt z substancją:** długi kontakt węglowodorów ze skórą powoduje podrażnienia; wdychanie par powoduje bóle i zawroty głowy.
- **Rozlanie paliwa:** przepełnienie zbiornika docelowego przy pracy bez nadzoru; rozlany olej jest śliski.
- **Uszkodzenie pompy:** zassanie ciał obcych, praca na sucho, zbyt długie węże.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne z PVC podczas tankowania; okulary ochronne; odzież zasłaniająca skórę; buty zakrywające całe stopy.
- Bez luźnych włosów, luźnej odzieży i biżuterii.
- Miejsce pracy dobrze wentylowane i oświetlone; w pobliżu sprawna gaśnica CO_2 (śniegowa).
- Zalecane zasilanie z sieci z wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Rozlany olej wytrzyj suchą szmatką lub zasyp piaskiem.
- Porażony prądem: odłącz zasilanie lub odciągnij suchym izolatorem i wezwij pomoc.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** palenia i używania otwartego ognia podczas obsługi.
- **ZAKAZ** pompowania wody morskiej, brudnej, z zanieczyszczeniami stałymi, cieczy żrących, wody pitnej i cieczy spożywczych.
- **ZAKAZ** pompowania cieczy powyżej 60°C oraz łatwopalnych, lotnych i wybuchowych.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującego dystrybutora bez nadzoru.
- **ZAKAZ** użytkowania przez osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu lub leków; dzieci nie mogą się bawić.
- **ZAKAZ** zasilania przez rozgałęziacze i przedłużacze oraz obsługi boso, z mokrymi dłońmi lub w wodzie.
- **ZAKAZ** uruchamiania z uszkodzonym przewodem, niekompletnego dystrybutora oraz bez wężów ssącego i zdawczego.
- **ZAKAZ** modyfikacji, spinania przewodu zasilającego z wężami i ciągnięcia za kabel.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przykręć pompę w miejscu osłoniętym przed deszczem, śniegiem i słońcem, na równej poziomej powierzchni. Przykręć węże; do węża zdawczego zamontuj pistolet. Wąż ssawny zamontuj z sitkiem; przy dużej głębokości ssania zastosuj zawór zwrotny.
2. **Zasilanie:** Wtyczkę podłącz do uziemionego gniazda i zabezpiecz przed wodą. Parametry sieci muszą odpowiadać danym dystrybutora.
3. **Uruchomienie:** Przy pistolecie w pozycji wyłączonej i węzu ssawnym zanurzonym w paliwie uruchom pompę, następnie stopniowo zwalniaj dźwignię pistoletu.
4. **Zakończenie:** M66910: po wyłączeniu pistoletu jak najszybciej wyłącz pompę – inaczej ulegnie uszkodzeniu. M66911: moduł autostop zadziała sam, ale może pracować tylko 2–3 min.
5. **Kalibracja licznika:** Gdy licznik źle wskazuje, przepompuj dokładnie 30 l, a przy błędnym wyniku odkręć zaślepkę pod licznikiem i śrubokrętem skoryguj śrubę regulacyjną; powtarzaj do poprawnego wyniku.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; przed każdym użyciem sprawdź przewód, węże i cały dystrybutor.
- Składuj w oryginalnym opakowaniu, bez zasilania, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt; wirnik przy długim składowaniu zabezpiecz gęstym olejem silnikowym.
- Przy przenoszeniu odłącz wtyczkę i węże; nie ciągnij za kabel. Silnik naprawia tylko autoryzowany serwis.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego sprzętu elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych (symbol selektywnej zbiórki WEEE). Przekazać do punktu zbiórki elektroodpadów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M66910	M66911
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc nominalna	0,75 kW	0,75 kW
Klasa ochrony	1	1
Wydajność	70 l/min	70 l/min
Moduł autostop	brak	tak
Waga netto	16 kg	16,2 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl