INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Rampa najazdowa z podnośnikami

Model C80120

UWAGA

Używaj tylko na stabilnym, płaskim podłożu i maksymalnie jednej pary najazdów. Podczas podnoszenia unoś pojazd na przemian po ok. 5 cm z każdej strony, aby uniknąć przechyłów.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Para najazdów (ramp) z wbudowanymi hydraulicznymi podnośnikami do wjechania kołami pojazdu i podniesienia go na potrzeby prac pod pojazdem. Dopuszczalne obciążenie jest podane dla pary najazdów.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zsunięcie lub przechył pojazdu:** niestabilne podłoże, nierówne podnoszenie jednej strony, gwałtowne odkręcenie zaworu.
- **Zmiażdżenie:** przebywanie pod pojazdem bez zabezpieczeń.
- **Uszkodzenie najazdu:** pęknięty lub odkształcony najazd, przeciążenie.
- **Wjazd na najazdy:** uderzenie zderzakiem, niekontrolowany wjazd (zwłaszcza w autach sportowych).

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Użytkuj na stabilnym, płaskim, równym i suchym podłożu o odpowiedniej nośności; dobre oświetlenie.
- Przed każdym użyciem sprawdź najazdy – uszkodzone nie używaj; naprawy tylko w serwisie.
- Ustaw najazdy przed pojazdem tak, by koła trafiały w ich środek; wjazd z asystą osoby pilotującej.
- Po wjeździe zablokuj koła klinami, włącz hamulec ręczny i bieg (1 lub P).
- Rękawice i ochrona oczu zalecane; trzymaj dzieci z dala od stanowiska.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania dopuszczalnego obciążenia (dla pary najazdów) i używania więcej niż jednej pary.
- **ZAKAZ** używania na mokrym, wilgotnym podłożu i w deszczu.
- **ZAKAZ** używania przez osoby zmęczone, pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających.
- **ZAKAZ** przeróbek oraz oliwienia uchwytów, rękojeści i powierzchni jazdy kół.
- **ZAKAZ** gwałtownego odkręcania zaworu podnośnika (grozi opadnięciem i przechyłem pojazdu).
- **ZAKAZ** dopuszczania dzieci do sprzętu.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Wjazd:** Ustaw najazdy przed kołami, wjeżdżaj powoli z osobą pilotującą, zatrzymaj się w wyprofilowanym miejscu; zabezpiecz pojazd przed stoczeniem.
2. **Podnoszenie:** Pompuj podnośniki: unieś jedną stronę o ok. 5 cm, zabezpiecz pinem blokującym, potem drugą; powtarzaj do żądanej wysokości.
3. **Opuszczanie:** Wyjmij piny, delikatnie odkręć zawór blokujący, opuszczaj obie strony na przemian po kilka cm.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść z kurzu, smarów i oleju suchą, miękką szmatką; regularnie sprawdzaj odkształcenia i przebarwienia.
- Odpowietrzanie: zawór zwalniający otwarty, zdjęta zatyczka wlewu, kilka gwałtownych ruchów pompą, potem zamknij zawór. Olej hydrauliczny wyłącznie klasy SAE 10, do dolnej krawędzi wlewu; stawy i ruchome części smaruj okresowo.
- Składuj w cieniu, w suchym miejscu o stałej temperaturze.

07 UTYLIZACJA

- Zużyte narzędzie nie jest odpadem komunalnym. Przekazać do punktu recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	C80120
Dopuszczalne obciążenie	brak w instrukcji
Olej hydrauliczny	SAE 10

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl