INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podstawki warsztatowe 3 t / 6 t

Model M80102 / M80103

UWAGA

Nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia – podano je dla pary podpórek. Ustawiaj podpórki wyłącznie na twardym, równym i stabilnym podłożu, a obciążenie przykładaj w miejscu wskazanym przez producenta pojazdu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Podstawki (podpórki) warsztatowe z zapadką blokującą do bezpiecznego podparcia uniesionego pojazdu na wybranej wysokości. Używane parami; pojazd unosi się i opuszcza podnośnikiem. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Przygniecenie:** zsunięcie lub upadek pojazdu przy przeciążeniu albo złym ustawieniu podpórek.
- **Utrata stabilności:** miękkie, nierówne, pochyłe lub mokre podłoże.
- **Uszkodzenie konstrukcji:** pęknięta lub wygięta podpórka może nie utrzymać obciążenia.
- **Przytrzaśnięcie dłoni:** przy regulacji trzpienia i zwalnianiu zapadki.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i obuwie ochronne podczas ustawiania i usuwania podpórek.
- Przed każdym użyciem sprawdź podpórki; uszkodzone niezwłocznie przekaż do serwisu.
- Pojazd zabezpiecz przed przesunięciem blokadami kół.
- Miejsce pracy utrzymuj w porządku, suche i dobrze oświetlone; dzieci z dala od sprzętu.
- Upewnij się, że podłoże wytrzyma obciążenie; obciążenie przykładaj centralnie.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania dopuszczalnego obciążenia pary podpórek.
- **ZAKAZ** używania więcej niż jednej pary podpórek pod jednym pojazdem.
- **ZAKAZ** pracy na podłożu wilgotnym, miękkim lub nierównym oraz wystawiania na deszcz.
- **ZAKAZ** używania podpórek pękniętych, wygiętych lub uszkodzonych.
- **ZAKAZ** przerabiania narzędzia.
- **ZAKAZ** pracy w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, leków i środków odurzających.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Zabezpiecz pojazd blokadami kół; z instrukcji pojazdu ustal punkty podparcia.
2. **Regulacja wysokości:** Przed pierwszym użyciem zagnij blokadę trzpienia do środka; wyciągnij trzpień na żądaną wysokość i dociśnij dźwignię blokady w dół.
3. **Podparcie:** Unieś pojazd podnośnikiem, ustaw podpórki pod punktami podparcia i powoli opuść pojazd, aż oprze się na trzpieniach.
4. **Demontaż:** Unieś pojazd podnośnikiem, podnieś dźwignię, aby zwolnić zapadkę (trzpień opadnie), usuń podpórki i ostrożnie opuść pojazd.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść podpórki z kurzu, smaru i oleju suchą, miękką szmatką.
- Regularnie sprawdzaj, czy ruchome części pracują bez oporu; nie stosuj oleju ani innych środków smarnych.
- Przechowuj w miejscu suchym, chronionym przed wilgocią i korozją.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego narzędzia nie wyrzucaj z odpadami gospodarstwa domowego. Przekaż do punktu zbiórki / recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M80102	M80103
Obciążenie max (para)	3 t	6 t
Wys. minimalna	295 mm	408 mm
Wys. maksymalna	425 mm	600 mm
Skok trzpienia	133 mm	190 mm
Waga (para)	5,5 kg	ok. 10 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl