INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa do oleju

Model M79928A

UWAGA

Dystrybutor służy do oleju napędowego i smarującego – nie pompuj benzyny ani innych cieczy łatwopalnych. Nie pal i nie używaj otwartego ognia; w miejscu pracy miej sprawną gaśnicę CO_2. Nigdy nie zostawiaj pracującego dystrybutora bez nadzoru.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczny dystrybutor 230 V (1,1 kW, 50 l/min) do transferu oleju napędowego i oleju smarującego ze zbiorników – w gospodarstwach rolnych, na budowach, w firmach z własnym transportem i na użytek prywatny.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar i wybuch:** opary paliwa, palenie, otwarty ogień, iskrzenie statyczne.
- **Porażenie prądem:** wysokie napięcie wewnątrz, uszkodzony przewód, wilgoć, praca boso lub w wodzie.
- **Kontakt z paliwem:** podrażnienie skóry i oczu, zatrucie oparami lub po połknięciu.
- **Rozlanie paliwa:** przepełnienie zbiornika docelowego, pęknięcie węża.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice ochronne z PVC, okulary ochronne, odzież zakrywająca skórę; bez luźnych włosów i biżuterii.
- Przed każdym uruchomieniem sprawdź przewód zasilający, wtyczkę, węże i cały dystrybutor.
- Zasilaj z uziemionego gniazda (zalecany RCD) – bez rozgałęziaczy i przedłużaczy; dłuższy przewód montuje elektryk.
- Pracuj w dobrze wentylowanym, oświetlonym miejscu; węże ułożone bez zagięć, z dala od ostrych krawędzi.
- Po połknięciu paliwa nie wywołuj wymiotów – podaj dużo wody lub mleka; oczy płucz wodą; wezwij pomoc.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny i cieczy łatwopalnych oraz pracy w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującego dystrybutora bez nadzoru i obsługi przez dzieci i osoby niepełnoletnie.
- **ZAKAZ** uruchamiania bez zamontowanych węży i bez węża ssawnego zanurzonego w paliwie.
- **ZAKAZ** włączania boso, mokrymi dłońmi lub stojąc w wodzie oraz wystawiania na deszcz i śnieg.
- **ZAKAZ** otwierania obudowy, demontażu i modyfikowania dystrybutora przez osoby nieuprawnione.
- **ZAKAZ** przemieszczania pod napięciem, ciągnięcia za kabel i spinania kabla z wężami.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przykręć pompę na równej powierzchni, chronionej przed deszczem i słońcem; przykręć węże, do zdawczego załóż pistolet, do ssawnego – sitko.
2. **Zasilanie:** Pistolet zamknięty – podłącz wtyczkę do uziemionego gniazda 230 V.
3. **Transfer:** Wąż ssawny w zbiorniku z paliwem, pistolet w zbiorniku docelowym; włącz pompę i stopniowo zwalniaj dźwignię pistoletu.
4. **Zakończenie:** Po zamknięciu pistoletu jak najszybciej wyłącz pompę; przed przenoszeniem odłącz zasilanie i węże.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; utrzymuj dystrybutor w czystości, czyść filtr ssawny.
- Składuj w oryginalnym opakowaniu, odłączony od zasilania, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Przy iskrzeniu lub dymie odłącz zasilanie wyłącznikiem bezpieczeństwa; naprawy silnika tylko autoryzowany serwis.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż do punktu zbiórki; resztki paliwa oddaj do zakładu utylizacji.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79928A
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Moc nominalna	1,1 kW
Klasa ochrony	I
Wydajność	50 l/min

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl