INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Kosiarka spalinowa

Model M88099 / M88100 / M88105 / M88108 / M88110

UWAGA

Silnik dostarczany jest bez oleju – uzupełnij go przed rozruchem. Nigdy nie zbliżaj rąk ani stóp do korpusu, pod którym pracuje nóż. Nie pracuj ze zdjętymi osłonami, na skarpach ani na mokrej trawie.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Spalinowe kosiarki do trawy (Pb95) do użytku prywatnego w ogródkach przydomowych, do przycinania równych trawników – z koszem, rozdrabnianiem lub wyrzutem bocznym (zależnie od modelu).

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenia i amputacja:** wirujący nóż pod korpusem, poślizgnięcie.
- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie, patyki, zabawki na trawniku.
- **Pożar:** opary paliwa, iskry, tankowanie na gorącym silniku.
- **Hałas i drgania:** długotrwała praca bez przerw.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Obuwie antypoślizgowe z ochroną palców, długie spodnie, ochronniki słuchu; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Przed pracą usuń z trawnika kamienie, patyki i zabawki; dzieci i zwierzęta z dala.
- Sprawdź nóż (pęknięcia, ubytki > 5 mm – wymiana), mocowanie i system zatrzymywania ostrza.
- Tankuj na zewnątrz, min. 10 m od miejsca pracy, po 15–20 min stygnięcia; rozlane paliwo wytrzyj.
- Wymiana akcesoriów i regulacja wysokości tylko na zgaszonym, zimnym silniku.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy ze zdjętymi osłonami; bez kosza – tylko z przystawką rozdrabniającą.
- **ZAKAZ** koszenia na pochyłościach, skarpach i nasypach oraz na mokrej trawie.
- **ZAKAZ** blokowania dźwigni kontroli silnika i napędu.
- **ZAKAZ** zmiany fabrycznych obrotów silnika i stosowania nieoryginalnych noży.
- **ZAKAZ** podnoszenia kosiarki w czasie pracy, aby skosić wyższą trawę.
- **ZAKAZ** pracy podczas burzy, przy palnych oparach i pod wpływem środków odurzających.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Uzupełnij olej (SAE30) i paliwo Pb95; wybierz tryb: kosz, rozdrabnianie lub wyrzut boczny.
2. **Wysokość:** Na zimnym, zgaszonym silniku ustaw wysokość koszenia dźwignią po prawej stronie.
3. **Rozruch:** Dociśnij dźwignię kontroli silnika do rękojeści i uruchom silnik starterem; puszczenie dźwigni zatrzymuje silnik i nóż.
4. **Koszenie:** Metoda liniowa (zakładka 15%) lub krzyżowa (5%); po uderzeniu w przeszkodę puść dźwignie, zdejmij fajkę i sprawdź nóż.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy, na zimnym silniku i ze zdjętą fajką, oczyść kosiarkę wilgotną ściereczką i szczotką – bez chemii i myjek ciśnieniowych; sprawdź olej, śruby i nóż.
- Olej: pierwsza wymiana po 2 h, kolejne co 10 h; świeca F7RTC, szczelina 0,7–0,8 mm (silniki Loncin / RATO).
- Przed zimą wymień olej, wlej 5–10 ml oleju do cylindra, opróżnij zbiornik paliwa; przechowuj na kołach w suchym miejscu.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej kosiarki nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Zużyty olej i resztki paliwa oddaj do punktu zbiórki.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

MODEL	POJEMNOŚĆ	MOC	SZER. KOSZ.	WAGA
M88099 (SG300)	79,6 cm^3	1,47 kW	40 cm	17,5 kg
M88100 (LC1P65FE)	139 cm^3	2,4 kW	48 cm	31,3 kg
M88105 (09P6)	140 cm^3	2,03 kW	–	32,3 kg
M88110 (RV170)	173,2 cm^3	3,2 kW	53 cm	35,5 kg
M88108 (RV170)	173,2 cm^3	3,2 kW	51 cm	23,5 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl