INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zamiatarka spalinowa

Model M88130

UWAGA

Nie wkładaj rąk ani stóp pod obracającą się szczotkę i nie kieruj wyrzutu na ludzi. Przed regulacją, konserwacją i odejściem od maszyny wyłącz silnik i zdejmij kapturek świecy. Spaliny zawierają trujący tlenek węgla – nigdy nie pracuj w pomieszczeniach.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Spalinowa zamiatarka z silnikiem LC196 (3,5 kW), szczotką o szerokości 100 cm z regulacją kąta, wysokości i prędkości oraz skrzynią 4 biegów do przodu i 2 wstecz – do zamiatania powierzchni, opcjonalnie z pojemnikiem na śmieci lub skrobakiem do śniegu.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Części obrotowe:** szczotka i napęd – wciągnięcie, obrażenia rąk i stóp.
- **Wyrzucane przedmioty:** kamienie, szkło, gałęzie z zamiatanej powierzchni.
- **Pożar i zatrucie:** benzyna, tankowanie na gorącym silniku, spaliny w zamkniętej przestrzeni.
- **Utrata kontroli i hałas:** zbocza, cofanie, drgania 4,6 m/s², 101 dB(A).

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Obuwie antypoślizgowe ze stalowym podnoskiem, ochronniki słuchu, okulary; bez luźnej odzieży.
- Przed pracą sprawdź maszynę, dokręcenie połączeń i zużycie części; usuń z obszaru kamienie, szkło i gałęzie.
- Przed rozruchem wlej olej SAE 30 (silnik jest bez oleju) i ok. 1 l benzyny – na zewnątrz, przy zimnym silniku.
- Pracuj tylko przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu; idź, nie biegaj; mocno trzymaj uchwyty.
- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta trzymaj z dala, szczególnie przed maszyną.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania silnika w pomieszczeniach i miejscach o słabej wentylacji.
- **ZAKAZ** tankowania w pomieszczeniach, przy pracującym lub gorącym silniku.
- **ZAKAZ** regulacji przy pracującym silniku i pozostawiania pracującej maszyny bez nadzoru.
- **ZAKAZ** kierowania wyrzutu na osoby postronne i przewożenia pasażerów.
- **ZAKAZ** pracy w pośpiechu, przeciążania maszyny i cofania w stronę ścian lub drzew.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci i osoby zmęczone lub pod wpływem alkoholu, narkotyków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Rozruch:** Dźwignię gazu ustaw na CHOKE (w zimie naciśnij zastrzyk), potem START; pociągnij rozrusznik do oporu, następnie energicznie.
2. **Ustawienia:** Dobierz wysokość rączki, wysokość i kąt szczotki; bieg zmieniaj tylko przy zatrzymanej maszynie.
3. **Praca:** Lewa dźwignia – obrót szczotki, prawa – napęd jazdy; przy uderzeniu w przedmiot lub drganiach natychmiast zatrzymaj silnik.
4. **Zatrzymanie:** Zwolnij dźwignie szczotki i napędu, dźwignię gazu ustaw na OFF; zdejmij kapturek świecy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie części i zdejmij kapturek świecy.
- Zużyte lub uszkodzone elementy wymieniaj w kompletach; po uderzeniu w ciało obce sprawdź maszynę.
- Benzynę przechowuj w przeznaczonym kanistrze, z dala od dzieci; rozlane paliwo zasyp absorbentem.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej maszyny nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Zużyty olej i paliwo oddaj do punktu zbiórki.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M88130
Silnik	LC196, benzynowy, 3,5 kW
Prędkość obrotowa silnika	2800 obr/min
Szerokość robocza	100 cm
Obroty szczotki	180–350 obr/min
Biegi	4 do przodu, 2 wstecz
Hałas LpA / LwA	80,9 / 101 dB(A)
Drgania	4,646 m/s² (K = 1,5)
Waga netto	79 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl