INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Hydrauliczny podnośnik ATV

Model M80109A

UWAGA

Nie przekraczaj masy pojazdu 680 kg. Po podniesieniu zablokuj platformę zapadkami i zabezpiecz pojazd przed spadnięciem; nie pozostawiaj podniesionego ładunku bez nadzoru. Opuszczaj powoli, kontrolując prędkość pedałem.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Hydrauliczny podnośnik z platformą do podnoszenia motocykli i pojazdów ATV o maksymalnej masie 680 kg podczas prac serwisowych. Urządzenie stacjonarne – koła jezdne służą tylko do przemieszczania bez ładunku.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Przygniecenie:** spadnięcie pojazdu z platformy, gwałtowne opuszczanie.
- **Przeciążenie:** przekroczenie nośności, ładunek poza środkiem platformy.
- **Utrata stabilności:** mokre, nierówne lub zbyt słabe podłoże.
- **Uszkodzenie konstrukcji:** pęknięcia, wygięcia, poluzowane śruby.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i obuwie antypoślizgowe.
- Przed każdym użyciem sprawdź podnośnik i dokręcenie śrub; uchwyty czyste, bez smaru.
- Ustaw na równym, suchym i stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności.
- Przed pierwszym użyciem przećwicz podnoszenie i opuszczanie bez obciążenia.
- Miejsce pracy suche, oświetlone, wentylowane; dzieci z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania nośności.
- **ZAKAZ** transportowania pojazdów na podniesionej platformie.
- **ZAKAZ** podnoszenia ludzi i zwierząt.
- **ZAKAZ** wkładania części ciała w obszar roboczy.
- **ZAKAZ** pozostawiania podniesionego ładunku bez nadzoru.
- **ZAKAZ** pracy w wilgoci i na deszczu oraz modyfikowania urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Wsuń podnośnik pod pojazd; pedałem pompy zbliż platformę do pojazdu.
2. **Podnoszenie:** Sprawdź, czy pojazd opiera się równo, środkiem ciężkości na platformie; pompuj do żądanej wysokości.
3. **Blokada:** Zablokuj podniesioną platformę zapadkami i zabezpiecz pojazd.
4. **Opuszczanie:** Unieś lekko platformę, zwolnij blokadę i powoli wciskaj pedał zwalniający; pod platformą nikogo.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść suchą, miękką szmatką – bez agresywnych środków i rozpuszczalników.
- Przy spadku wydajności odpowietrz układ (po 1 h postoju: pedał zwalniający + kilkanaście pompnięć) – min. raz w roku.
- Przechowuj w suchym miejscu, chronionym przed korozją, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Płynu hydraulicznego nie wylewaj do kanalizacji – oddaj do punktu zbiórki. Zużyty podnośnik przekaż do recyklingu metali.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M80109A
Przeznaczenie	motocykle, ATV
Masa pojazdu max	680 kg
Pozostałe dane	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl