INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa uniwersalna do oleju

Model M79902

UWAGA

Pompa jest przeznaczona tylko do olejów silnikowych, opałowych i napędowych – nie pompuj benzyny, rozpuszczalników, AdBlue ani substancji lotnych. W miejscu pracy nie może być źródeł zapłonu. Nie uruchamiaj pompy na sucho i nie zostawiaj jej bez nadzoru.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Mała, przenośna elektryczna pompa do przepompowywania oleju silnikowego, opałowego i napędowego. Nie nadaje się do substancji lotnych, spożywczych, medycznych, AdBlue, benzyny i rozpuszczalników.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** źródła zapłonu przy pompowaniu cieczy palnych, papierosy.
- **Porażenie prądem:** praca boso, w wodzie, uszkodzony przewód.
- **Wyciek oleju:** nieprawidłowo podłączone lub uszkodzone węże, rozlanie.
- **Uszkodzenie pompy:** praca na sucho, ciecze zbyt gęste lub zanieczyszczone.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze i obuwie; nie pracuj boso ani stojąc w wodzie.
- Przed użyciem sprawdź pompę, przewód i węże; uszkodzonej nie używaj.
- Napięcie zasilania zgodne z tabliczką znamionową; przełącznik wyłączony przed podłączeniem.
- Ustaw pompę na twardej, równej powierzchni; wąż ssący całkowicie zanurzony w oleju.
- Miejsce pracy oświetlone i wentylowane; dzieci i osoby nieuprawnione z dala.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny, rozpuszczalników, AdBlue i substancji lotnych.
- **ZAKAZ** pompowania cieczy spożywczych i medycznych.
- **ZAKAZ** palenia i źródeł zapłonu w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** pracy na sucho i pozostawiania pracującej pompy bez nadzoru.
- **ZAKAZ** kierowania strumienia oleju na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** przenoszenia za wąż lub przewód oraz rozbierania urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Ustaw pompę na twardej, równej powierzchni i szczelnie podłącz węże.
2. **Zasilanie:** Przy wyłączonym przełączniku podłącz pompę do zasilania zgodnego z tabliczką.
3. **Pompowanie:** Zanurz wąż ssący w oleju (bez zagięć) i włącz pompę przełącznikiem.
4. **Zakończenie:** Wyłącz pompę przełącznikiem i odłącz zasilanie; rozlany olej zneutralizuj.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; czyść bez agresywnych środków.
- Dbaj, aby węże nie były zagięte, poskręcane ani przetarte; nie najeżdżaj na nie pojazdem.
- Przechowuj w miejscu suchym, chronionym przed opadami, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego; zużyty olej do punktu zbiórki olejów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79902
Przeznaczenie	olej silnikowy, opałowy, napędowy
Zasilanie	wg tabliczki znamionowej
Parametry	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl