INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Przecinarka stołowa do drewna 255 mm

Model M79152

UWAGA

Nigdy nie dotykaj rękami ciętego elementu – używaj popychacza i prowadnicy. Instalacja musi mieć wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA. Przy zaklinowaniu wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę przed usunięciem problemu.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Stołowa przecinarka do drewna 230 V / 2,2 kW z tarczą 255 mm do cięcia prostego i pod kątem, z prowadnicą stałą i ruchomą oraz popychaczem. Przeznaczona do użytku domowego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Skaleczenie i amputacja:** kontakt z wirującą tarczą.
- **Odrzut elementu:** podbicie ciętego materiału, zbyt wysoko ustawiona tarcza.
- **Uszkodzona tarcza:** przegrzana lub wyszczerbiona tarcza może pęknąć.
- **Porażenie prądem i hałas:** wilgoć, uszkodzony przewód; wysoki poziom hałasu.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gogle ochronne, ochronniki słuchu, rękawice i ubiór ochronny; bez luźnej odzieży i biżuterii.
- Zasilanie przez RCD 30 mA; sprawdź zgodność napięcia z tabliczką i stan przewodu.
- Przed pracą sprawdź wrzeciono, podkładki z nakrętką i dokręcenie wszystkich połączeń.
- W razie potrzeby podłącz odciąg wiórów; miejsce pracy dobrze oświetlone i uporządkowane.
- Osoby postronne poza miejscem pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** dotykania ciętego elementu rękami w trakcie cięcia.
- **ZAKAZ** stosowania adapterów i przerabiania wrzeciona pod inne tarcze.
- **ZAKAZ** używania przegrzanej lub wyszczerbionej tarczy.
- **ZAKAZ** narażania maszyny na deszcz i wilgoć.
- **ZAKAZ** pracy profesjonalnej i zarobkowej – sprzęt do użytku domowego.
- **ZAKAZ** pracy w zmęczeniu lub pod wpływem alkoholu i leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Tarcza:** Przy wyjętej wtyczce zamontuj tarczę zgodnie z kierunkiem obrotów, kontrując nakrętkę kluczem L.
2. **Rozruch próbny:** Włącz zielonym przyciskiem „I” i przez minutę obserwuj pracę bez obciążenia; wyłącz „0”.
3. **Ustawienie:** Wysokość tarczy ustaw ok. 1 mm ponad element, wymiar – prowadnicą stałą.
4. **Cięcie:** Uruchom maszynę i przesuwaj element popychaczem i prowadnicą ruchomą, nie dotykając go rękami.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Po pracy, przy wyjętej wtyczce, sprawdź korpus, blat, przewód, włącznik, szczeliny i stan tarczy.
- Czyść strumieniem powietrza; w razie potrzeby odtłuść szmatką z wodą z mydłem.
- Iskrzenie lub wibracje – sprawdź szczotki węglowe; naprawy tylko w uprawnionym serwisie.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej piły nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M79152
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Klasa izolacji / IP	II / IPX0
Moc	2,2 kW
Tarcza tnąca	255 / 30 mm
Obroty bez obciążenia	4800 obr/min
Praca dopuszczalna	S6 40 %
Głębokość cięcia 90° / 45°	74 / 63 mm
LpA / LwA	96,8 / 109,8 dB(A)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl