INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Glebogryzarka spalinowa

Model M83253

UWAGA

Spaliny są skrajnie trujące – nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniach. Nie zbliżaj rąk ani stóp do wirujących noży; noże obracają się jeszcze kilkanaście sekund po puszczeniu dźwigni. Paliwo jest skrajnie łatwopalne.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Glebogryzarka spalinowa Demon z silnikiem H200 196 cm^3 (4,1 kW) do kultywacji gleby miękkiej i średnio twardej w małych uprawach przydomowych i działkowych. Szerokość robocza regulowana 36 / 60 / 85 cm. Wyłącznie do użytku prywatnego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wciągnięcie i skaleczenia:** wirujące głowice robocze, luźna odzież.
- **Zatrucie spalinami:** praca w zamkniętych pomieszczeniach i zagłębieniach terenu.
- **Pożar i wybuch:** opary benzyny, tankowanie na gorącym silniku, resztki roślin przy tłumiku.
- **Utrata kontroli:** zablokowanie noży, zbocza, twardy i kamienisty grunt, wyrzucane kamienie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Odzież robocza bez luźnych elementów, wysokie buty z grubą podeszwą i wzmocnionym czubem, ochrona głowy, słuchu i okulary.
- Przed pracą usuń kamienie i luźne przedmioty, sprawdź brak instalacji podziemnych (gaz, prąd, woda).
- Tankuj na zewnątrz, po min. 10 min stygnięcia silnika; rozlane paliwo posyp piaskiem; paliwo tylko w certyfikowanych kanistrach.
- Przy rozruchu dźwignie kierunku w pozycji neutralnej; stopy z dala od głowic.
- Pracuj tylko przy świetle dziennym; w trudnym terenie z pomocnikiem; miej przy sobie telefon.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** uruchamiania silnika w pomieszczeniach i pracy w zagłębieniach, gdzie gromadzą się spaliny.
- **ZAKAZ** pracy bez kompletu osłon i zabezpieczeń oraz z nieoryginalnymi częściami.
- **ZAKAZ** blokowania dźwigni kierunku pracy na stałe i pracy przy słabej widoczności.
- **ZAKAZ** zmiany ustawień regulatora obrotów i podnoszenia maszyny z pracującym silnikiem.
- **ZAKAZ** pracy na stromych zboczach i z góry na dół; biegania z maszyną.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby nieletnie, nieprzeszkolone i nietrzeźwe oraz pracy przy osobach postronnych.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Zmontuj uchwyt, linkę sprzęgła i gazu; wlej olej SAE 30 (0,6 l) na poziomym podłożu; ustaw regulator głębokości i koła podporowe.
2. **Paliwo:** Przy zimnym silniku, w przewiewnym miejscu, wlej czystą benzynę bezołowiową do znacznika – nie przepełniaj, wytrzyj rozlane paliwo.
3. **Rozruch:** Ssanie na rozruch, zapłon ON; pociągnij rączkę do oporu, potem zdecydowanie; rączkę odprowadzaj powoli.
4. **Praca:** Obroty reguluj dźwignią gazu; głębokość zmieniaj o jeden poziom; przy blokowaniu noży puść dźwignię.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odczekaj do ostygnięcia i zdejmij fajkę świecy; po pracy oczyść maszynę bez myjki ciśnieniowej i osusz; noże zabezpiecz wazeliną.
- Filtr powietrza czyść sprężonym powietrzem (max 207 kPa) – nie szczotką; wkład piankowy myj w wodzie z mydłem; uszkodzony wymień.
- Nie przechowuj z paliwem w zbiorniku; przed wprowadzeniem do budynku pozwól maszynie ostygnąć.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej maszyny nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Zużyty olej (także konserwacyjny) oddaj do punktu zbiórki olejów.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M83253
Silnik	H200, 4T, 196 cm^3
Moc znamionowa	4,1 kW
Szerokość robocza	36 / 60 / 85 cm
Świeca zapłonowa	BPR6ES (NGK) / W20EPR-U
Hałas LwA / LpA	95,2 / 80,2 dB(A)
Hałas gwarantowany	102 dB
Drgania	8,95 m/s^2

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl