INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Pompa uniwersalna do oleju

Model M79903

UWAGA

Pompa nie nadaje się do benzyny, rozpuszczalników, AdBlue, wody ani substancji lotnych, spożywczych i medycznych. W miejscu pracy nie może być źródeł zapłonu – nie pal. Nie uruchamiaj pompy na sucho.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna pompa do przepompowywania oleju silnikowego, opałowego i napędowego. Niewielkie wymiary i waga ułatwiają transport. Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Obsługa przez osoby, które przeczytały instrukcję.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Pożar:** pompowanie cieczy palnych w pobliżu źródeł zapłonu.
- **Porażenie prądem:** praca boso, w wodzie, uszkodzone przewody.
- **Wyciek i rozlanie oleju:** złe podłączenie lub uszkodzone węże, praca bez nadzoru.
- **Uszkodzenie pompy:** praca na sucho, ciecze zbyt gęste lub zanieczyszczone.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze; nie stój w wodzie i nie pracuj boso.
- Przed użyciem sprawdź pompę – uszkodzonej nie używaj; usterki usuń niezwłocznie.
- Miejsce pracy uporządkowane, dobrze oświetlone i wentylowane; dzieci i osoby postronne z dala.
- Przełącznik wyłączony przed podłączeniem zasilania; napięcie zgodne z tabliczką znamionową.
- Węże drożne, nieskręcone i nieprzetarte; rozlany olej niezwłocznie zneutralizuj.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pompowania benzyny, rozpuszczalników, AdBlue, wody i substancji lotnych, spożywczych, medycznych.
- **ZAKAZ** palenia i obecności źródeł zapłonu w miejscu pracy.
- **ZAKAZ** pracy na sucho i pozostawiania pracującej pompy bez nadzoru.
- **ZAKAZ** kierowania strumienia oleju na ludzi i zwierzęta.
- **ZAKAZ** przenoszenia za wąż lub przewód zasilający oraz najeżdżania pojazdem na wąż.
- **ZAKAZ** pracy na zewnątrz i w opadach oraz rozbierania i przerabiania urządzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Postaw pompę na twardej, równej powierzchni i szczelnie podłącz wszystkie elementy.
2. **Zasilanie:** Podłącz zasilanie zgodne z wymaganiami pompy (przełącznik wyłączony).
3. **Pompowanie:** Wąż ssący całkowicie zanurz w oleju (bez zagięć), włącz pompę przełącznikiem i nadzoruj pracę.
4. **Zakończenie:** Wyłącz pompę przełącznikiem i odłącz zasilanie; przenoś za uchwyt.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją odłącz zasilanie; utrzymuj pompę w czystości bez agresywnych środków.
- Przechowuj w miejscu chronionym przed wilgocią i opadami, niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Po zakończeniu pracy zawsze odłączaj zasilanie.

07 UTYLIZACJA

- Nie wylewaj oleju do kanalizacji – oddaj go do zakładu utylizacji. Zużytej pompy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi; przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M79903
Przeznaczenie	olej silnikowy, opałowy, napędowy
Miejsce pracy	wewnątrz pomieszczeń
Parametry	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl