INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zlewarka do oleju

Model M78310

UWAGA

Spuszczany olej może mieć wysoką temperaturę – pracuj w rękawicach roboczych i obuwiu antypoślizgowym. Nie dopuść do przelania misy; rozlany olej jest bardzo śliski i należy go natychmiast usunąć.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Jezdna zlewarka do grawitacyjnego usuwania zużytego oleju z silników samochodowych i skrzyń biegów, z regulowaną wysokością misy i zaworem spustowym. Obsługa wyłącznie przez osoby przeszkolone do pracy z olejami samochodowymi.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Poparzenie:** gorący olej spływający z silnika lub skrzyni biegów.
- **Poślizgnięcie:** rozlany olej przy przelaniu misy lub opróżnianiu.
- **Kontakt z substancją szkodliwą:** zużyty olej na skórze i w oczach.
- **Uszkodzona konstrukcja:** pęknięta lub wygięta misa, rama albo zawór.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze odporne na olej i obuwie antypoślizgowe.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie – uszkodzonego nie używaj.
- Stanowisko pracy suche, dobrze oświetlone i wentylowane, utrzymane w porządku.
- Przed spuszczaniem oleju sprawdź, czy zawór spustowy jest zamknięty.
- Dzieci trzymaj z dala od urządzenia i miejsca pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** używania do innych celów niż spuszczanie oleju z pojazdów.
- **ZAKAZ** przelewania misy ponad jej pojemność.
- **ZAKAZ** modyfikowania urządzenia i regulowania zaworu bezpieczeństwa.
- **ZAKAZ** pracy w miejscach wilgotnych i mokrych oraz wystawiania na deszcz.
- **ZAKAZ** wylewania oleju do kanalizacji i gleby.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby nieprzeszkolone lub pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Ustawienie:** Podjedź zlewarką pod pojazd, z którego będziesz spuszczać olej.
2. **Wysokość:** Poluzuj pokrętła, wyreguluj wysokość misy i dokręć pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. **Spuszczanie:** Sprawdź, czy zawór spustowy jest zamknięty, i spuść olej do misy – uważaj na wysoką temperaturę.
4. **Opróżnianie:** Podstaw naczynie, powoli odkręć zawór, odczekaj do spłynięcia oleju i wytrzyj urządzenie do sucha.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Regularnie czyść zlewarkę z kurzu, smarów i oleju suchą, miękką szmatką.
- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przechowuj w miejscu suchym, chronionym przed wilgocią i korozją, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużyty olej i płyny oddaj do zakładu utylizacji – nie wylewaj do kanalizacji. Zużytego urządzenia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi; przekaż do punktu recyklingu.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M78310
Typ	grawitacyjna, jezdna
Regulacja	wysokość misy
Zastosowanie	olej z silników i skrzyń biegów
Parametry techniczne	wg tabliczki znamionowej

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl