INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Rozdrabniacz spalinowy do gałęzi

Model M83277 / M83278 / M83279

UWAGA

Nigdy nie wkładaj rąk ani nóg do leja wsypowego i nie usuwaj zatorów rękami – wirujący bęben z nożami powoduje wciągnięcie i ścięcie. Przed usuwaniem zatorów i konserwacją wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie noży i zdejmij przewód ze świecy.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Spalinowy rozdrabniacz z bębnem tnącym (2 noże + przeciwnoże) do rozdrabniania świeżych odpadów roślinnych, krzewów i gałęzi o średnicy do 60 / 80 / 100 mm – zależnie od modelu. Wyłącznie do użytku domowego, na otwartej przestrzeni.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Wciągnięcie i ścięcie:** bęben tnący, noże, pasek napędowy, koła pasowe, wentylator.
- **Wyrzucane odłamki:** materiał z wyrzutu, kamienie, twarde przedmioty.
- **Pożar, spaliny i oparzenia:** benzyna, gorący tłumik i cylinder, tlenek węgla.
- **Hałas:** 111–113 dB(A) – trwałe uszkodzenie słuchu.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Ochronniki słuchu EN 352, okulary lub osłona twarzy, rękawice, solidne obuwie, długie spodnie; bez luźnej odzieży, sznurków i biżuterii.
- Przed rozruchem sprawdź noże, przeciwnoże, śruby, naciąg paska, osłony, poziom oleju i paliwa.
- Ustaw maszynę stabilnie na równym, nieutwardzonym i niezwirowanym podłożu, z dala od ścian; zablokuj koła.
- Tankuj benzynę 95 przy zimnym, wyłączonym silniku, na wolnym powietrzu; nie pal.
- Nie stój na linii wyrzutu i nie pochylaj się nad wlotem; osoby postronne poza strefą pracy.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** rozdrabniania kamieni, szkła, metalu, kości, tworzyw, suchych gałęzi i tekstyliów.
- **ZAKAZ** wkładania rąk do leja, popychania materiału ręką i usuwania zatorów rękami.
- **ZAKAZ** przekraczania maksymalnej średnicy gałęzi dla modelu.
- **ZAKAZ** pracy bez osłon, z luźnymi nożami lub uszkodzonym paskiem.
- **ZAKAZ** pracy w pomieszczeniach, w deszczu i pozostawiania pracującej maszyny bez nadzoru.
- **ZAKAZ** użytku komercyjnego oraz obsługi przez dzieci i osoby postronne.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Kontrola:** Sprawdź osłony, wolny wlot i wyrzut, olej (10W-30/10W-40) i paliwo; maszyna stabilnie, nikogo w pobliżu.
2. **Rozruch:** Zapłon ON, kranik paliwa OPEN, ssanie CLOSE (zimny silnik); energicznie pociągnij rozrusznik, potem ssanie na OPEN.
3. **Praca:** Gdy obroty są stabilne, podawaj materiał prosto, bez wciskania rękami; przy hałasie, drganiach lub zatorze – natychmiast wyłącz.
4. **Wyłączenie:** Przestań podawać materiał, zapłon OFF, zamknij paliwo; poczekaj na zatrzymanie noży i zdejmij przewód ze świecy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją: silnik wyłączony i zimny, noże zatrzymane, przewód zdjęty ze świecy; bęben zablokuj klinem serwisowym przed pracą przy nożach.
- Uszkodzone noże i części wymieniaj w kompletach; po usunięciu zatoru sprawdź noże, przeciwnoże i osłony; po zadziałaniu zabezpieczenia zresetuj wyłącznik awaryjny.
- Transport po ostygnięciu silnika, z zablokowanymi kołami; przechowuj w suchym miejscu, chronionym przed deszczem.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej maszyny nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu. Zużyty olej i paliwo oddaj do punktu zbiórki.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M83277	M83278	M83279
Maks. średnica	60 mm	80 mm	100 mm
Pojemność silnika	196 cm^3	196 cm^3	420 cm^3
Paliwo	benzyna 95	benzyna 95	benzyna 95
Olej / ilość	10W-30/40, 0,6 l	10W-30/40, 0,6 l	10W-30/40, 1,1 l
Hałas LWA	111 dB(A)	113 dB(A)	113 dB(A)
Masa własna	48 kg	102 kg	130 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl