INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Nagrzewnica olejowa

Model M80934 / M80935 / M80936 / M80937 / M80938

UWAGA

Spaliny zawierają trujący tlenek węgla – pracuj tylko w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, nie w pomieszczeniach mieszkalnych. Zasilaj wyłącznie olejem napędowym lub lekkim olejem opałowym – nigdy benzyną, rozpuszczalnikami ani alkoholem. Nie tankuj podczas pracy.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Nagrzewnice olejowe 230 V (30–80 kW) do wentylowanych pomieszczeń niemieszkalnych. M80934 i M80935 mogą pracować z kominem – nagrzewnica stoi wtedy na zewnątrz. Nie pozostawiaj pracującej nagrzewnicy bez nadzoru.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Zatrucie spalinami:** CO, CO_2, tlenki siarki – ból głowy, nudności, osłabienie, zawroty głowy.
- **Pożar i wybuch:** paliwa lotne, opary i pyły palne, aerozole, materiały palne w pobliżu.
- **Poparzenia:** gorące powietrze z wylotu i obudowa podczas pracy i 15–25 min po wyłączeniu.
- **Porażenie prądem:** brak uziemienia i RCD, wilgoć, uszkodzony przewód.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Zapewnij sprawną wentylację; przy objawach zatrucia wyłącz nagrzewnicę, opuść i wywietrz pomieszczenie, skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj wymagane odstępy od ścian i materiałów palnych; wylot nie może być skierowany na ludzi ani materiały łatwopalne.
- Zasilanie 230 V z gniazda z bolcem uziemiającym i RCD; przedłużacz z uziemieniem, o min. 2× większym przekroju żył.
- Paliwo o gęstości 0,82–0,85 g/cm³; nie tankuj „pod korek”; tankuj po wyłączeniu, odłączeniu i ok. 15 min stygnięcia.
- W pomieszczeniu nie mogą przebywać dzieci; nie stój naprzeciw wylotu gorącego powietrza.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** stosowania benzyny, nafty lotnej, rozpuszczalników i alkoholi jako paliwa.
- **ZAKAZ** pracy w pomieszczeniach zapylonych, z oparami łatwopalnymi oraz używania aerozoli.
- **ZAKAZ** blokowania wlotu i wylotu powietrza oraz ustawiania przy zasłonach i materiałach palnych.
- **ZAKAZ** tankowania i napraw w czasie pracy nagrzewnicy.
- **ZAKAZ** pracy w wilgoci, przy wannie, prysznicu, basenie i na jadących pojazdach.
- **ZAKAZ** obsługi przez osoby nietrzeźwe, o ograniczonej sprawności lub niezapoznane z instrukcją.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Montaż:** Przykręć ramę do zbiornika, zamontuj koła z tuleją dystansową; napełnij zbiornik przy odłączonym zasilaniu.
2. **Uruchomienie:** Sprawdź kabel i gniazdo, podłącz zasilanie, włącznik na „I / ON”, przytrzymaj przycisk rozruchu do zapłonu.
3. **Praca:** Obserwuj, czy nie ma wycieków, drgań i hałasu; temperaturę ustaw pokrętłem (modele z termostatem).
4. **Wyłączenie:** Włącznik na „0 / OFF”, odłącz zasilanie, sprawdź, czy płomień zgasł; przenoś po 15–25 min stygnięcia.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Utrzymuj nagrzewnicę w czystości; przy wycieku paliwa nie uruchamiaj jej; naprawy tylko w serwisie, nigdy w czasie pracy.
- Przed składowaniem, transportem i wysyłką spuść paliwo zaworem na dnie zbiornika.
- Przechowuj w suchym miejscu o stałej temperaturze, w kartonie, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Zużytej nagrzewnicy nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Resztki paliwa oddaj do zakładu utylizacji.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

MODEL	MOC	ZBIORNIK	WAGA
M80934	30 kW	38 l	22,1 kg
M80935	40 kW	56 l	29,8 kg
M80936	30 kW	12 l	11 kg
M80937	80 kW	56 l	32,2 kg
M80938	30 kW	12 l	11,5 kg
Wszystkie	230 V / 50 Hz	olej opałowy	

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl