INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Suszarka do grzybów i owoców

Model M90022 / M90023

UWAGA

Nie zostawiaj pracującej suszarki bez nadzoru i nie stawiaj jej przy ścianach, zasłonach, kuchenkach ani na metalowych powierzchniach. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie. Przed czyszczeniem wyłącz suszarkę i wyjmij wtyczkę.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczna suszarka 230 V (klasa II) z 5 sitami i regulacją temperatury 35–70 °C do suszenia owoców, grzybów, warzyw, ziół i kwiatów. Wyłącznie do użytku domowego.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Porażenie prądem:** woda, uszkodzony przewód lub wtyczka.
- **Pożar i przegrzanie:** łatwopalne przedmioty w pobliżu, przykryta pokrywa.
- **Oparzenia:** gorące sita i pokrywa.
- **Zepsucie żywności:** niedosuszone produkty przechowywane w zamkniętych pojemnikach.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Ustaw suszarkę na stabilnej, niemetalowej powierzchni, z dala od ścian, zasłon i innych urządzeń grzejnych.
- Przed pierwszym użyciem włącz pustą suszarkę na ok. 30 minut, potem ją oczyść.
- Sita układaj tak, by powietrze swobodnie przepływało; nie kładź niczego na pokrywie.
- Przed użyciem sprawdź przewód i wtyczkę; uszkodzone naprawia serwis.
- Pilnuj, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** zanurzania urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie.
- **ZAKAZ** pozostawiania pracującej suszarki bez nadzoru.
- **ZAKAZ** stawiania przy zasłonach, ścianach, palnikach i kuchenkach.
- **ZAKAZ** kładzenia przedmiotów na pokrywie.
- **ZAKAZ** używania uszkodzonego urządzenia.
- **ZAKAZ** przechowywania ciepłych produktów w zamkniętych pojemnikach.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Umyj i pokrój produkty; ułóż je na sitach z odstępami.
2. **Montaż:** Ustaw sita na podstawie i załóż pokrywę z silnikiem na ostatnie sito.
3. **Suszenie:** Podłącz wtyczkę, włącz suszarkę włącznikiem na pokrywie i ustaw temperaturę 35–70 °C; w razie potrzeby zamieniaj sita.
4. **Zakończenie:** Wyłącz suszarkę, wyjmij wtyczkę i poczekaj, aż produkty ostygną.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed czyszczeniem wyłącz i wyjmij wtyczkę; sita myj, pokrywę z silnikiem tylko przecieraj.
- Wysuszone produkty przechowuj w czystych, suchych słoikach i sprawdzaj wilgoć przez pierwszy tydzień.
- Suszarkę przechowuj w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90022 / M90023
Zasilanie	230 V, klasa II
Liczba sit	5
Temperatura	35–70 °C
Zabezpieczenie	przed przegrzaniem
Waga	2 kg

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl