INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Kuchenki elektryczne

Model M90001 / M90002 / M90010

UWAGA

Pola grzejne nagrzewają się do wysokiej temperatury – nie dotykaj ich w czasie pracy i do ostygnięcia. Nie zostawiaj włączonej kuchenki bez nadzoru. Pożaru tłuszczu nie gaś wodą – wyłącz kuchenkę i przykryj płomień.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Elektryczne kuchenki 230 V z jedną lub dwiema płytami grzejnymi (1000 W na płytę) do przyrządzania potraw w warunkach domowych. Nie do ogrzewania pomieszczeń ani przedmiotów.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Oparzenia:** gorące pola grzejne, spód urządzenia, pryskający olej.
- **Pożar:** tłuszcz i olej bez nadzoru, łatwopalne przedmioty w pobliżu.
- **Porażenie prądem:** pęknięta powierzchnia, uszkodzony przewód, mokre ręce.
- **Przewrócenie naczynia:** niestabilne dno, kuchenka przy drzwiach lub oknie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Gniazdo z uziemieniem, zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym; bez rozgałęźników i przedłużaczy.
- Ustaw kuchenkę na niepalnym podłożu, min. 1 m od innych urządzeń i mebli, nie przy drzwiach ani pod oknem.
- Przed podłączeniem pokrętła w pozycji 0/off, a na płytach nic nie leży.
- Dzieci i zwierzęta z dala; dzieci od 8 lat tylko pod nadzorem.
- Przewód nie może dotykać gorących elementów ani naczyń.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pozostawiania włączonej kuchenki bez nadzoru i gaszenia płonącego tłuszczu wodą.
- **ZAKAZ** kładzenia sztućców, pokrywek, folii aluminiowej i przedmiotów na polach grzejnych.
- **ZAKAZ** włączania pól bez naczyń lub z pustymi naczyniami.
- **ZAKAZ** sterowania zewnętrznym programatorem czasowym lub zdalnym.
- **ZAKAZ** obsługi mokrymi rękami i używania przy pęknięciach powierzchni.
- **ZAKAZ** czyszczenia myjką parową, wodą pod ciśnieniem i środkami ściernymi.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Przygotowanie:** Ustaw pokrętła na 0/off i sprawdź, czy na płytach nie ma przedmiotów.
2. **Zasilanie:** Podłącz wtyczkę do sprawnego, uziemionego gniazda.
3. **Gotowanie:** Pokrętłem wybierz stopień mocy – kuchenka utrzymuje temperaturę płyty, cyklicznie włączając grzałki.
4. **Zakończenie:** Pokrętło na 0/off, wyjmij wtyczkę i pilnuj kuchenki do ostygnięcia.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Czyść regularnie po wyłączeniu, ostygnięciu i odłączeniu od zasilania – wilgotną szmatką z obojętnym detergentem, bez wody w szczelinach.
- Uszkodzony przewód wymienia autoryzowany serwis lub wykwalifikowany elektryk; stosuj tylko oryginalne części.
- Przy pęknięciach powierzchni natychmiast odłącz zasilanie i oddaj kuchenkę do serwisu.

07 UTYLIZACJA

- Przed utylizacją odłącz kuchenkę i odetnij przewód. Nie wyrzucaj jej z odpadami komunalnymi – przekaż do punktu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	M90001	M90002	M90010
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moc max	1000 W	1000 W	2 × 1000 W
Średnica płyt	155 mm	145 mm	2 × 155 mm

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl